

ITA R1 e R2 - SCHEDE RELÉ OPZIONALE
ENG R1 and R2 - RELAY CARD OPTIONAL
ESP R1 y R2 - TARJETA RELÉ OPCIONAL
FRA R1 et R2 - CARTE RELAIS EN OPTION
NED R1 en R2 - UITBREIDINGSPRINT BIOS



Attenzione! Prima di installare il prodotto è obbligatorio leggere il documento relativo alle **AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI** a corredo del prodotto. Documento 6-1620001. Il foglio integrativo è scaricabile anche dal sito www.allmatic.com.
Warning! Before installing the product, it is mandatory to read the document relating to **GENERAL SAFETY WARNINGS** supplied with the product. Document 6-1620001. The supplementary sheet can also be downloaded from www.allmatic.com.
Atención! Antes de instalar el producto es obligatorio leer el documento relativo a las **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL** en dotación con el producto. Documento 6-1620001. La página integrativa se puede descargar también del sitio www.allmatic.com.
Attention! Avant d'installer le produit il est obligatoire de lire le dossier concernant **LES AVERTISSEMENTS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ** fournies avec le produit. Dossier 6-1620001. Téléchargeable aussi à partir du site internet www.allmatic.com.
Waarschuwing! Voordat u het product installeert, moet u het document met betrekking tot **DE ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN** die bij het product worden geleverd, lezen. Document 6-1620001. Het aanvullende blad kan ook worden gedownload van www.allmatic.com.

Tabella di compatibilità delle schede opzionali RELÉ R1 e R2. **ATTENZIONE!** I dispositivi collegabili richiedono una alimentazione esterna non prevista dalla centralina. Per la configurazione dei parametri fare riferimento al manuale della centralina in uso.

RELÉ R1 and R2 optional card compatibility table. **WARNING!** The connectable devices require an external power supply not provided by the control unit. For the configuration of the parameters refer to the manual of the control unit in use.

Tabla de compatibilidad de las tarjetas opcionales RELÉ R1 y R2. **¡ATENCIÓN!** Los dispositivos que pueden conectarse requieren una fuente de alimentación externa no prevista por la unidad de control. Para la configuración de los parámetros, consulte el manual de la unidad de control in uso.

Tableau de compatibilité des cartes RELÉ R1 et R2 en option. **ATTENTION!** Les dispositifs connectables nécessitent une alimentation externe non fournie par l'unité de commande. Pour la configuration des paramètres, reportez-vous au manuel de l'unité de commande utilisée.

Tabel met optionele kaartcompatibiliteit met RELAIS R1 en R2. **WAARSCHUWING!** De aangesloten apparaten vereisen een externe voeding die niet door de BIOS-besturing wordt geleverd. Raadpleeg voor de configuratie van de parameters de handleiding van de BIOS-besturing die in gebruik is.

	BIOS1	BIOS1 24	BIOS2	BIOS2 24	BIOS2 ECO	AV1	B1EEFMES2	CT3AND
R1	-	A / C	A	A / B	-	-	A	A / B
R2	-	-	-	-	A + B	A + B	-	-

A	B	C
Elettroserratura Electrical lock Electrocerradura Serrure électrique Elektrisch slot	Luce di cortesia Courtesy light Luz de cortesia Lumière de courtoisie Comfortverlichting	ECOMODE

PWR: Alimentazione elettrica esterna / External Power Supply / Fuente de la alimentación externa / Alimentation électrique externe / Externe voeding

