

# VUpoint

## Network Video Recorder



**Models:** RVNVR040020/RVNVR04002P/ RVNVR080020/ RVNVR160020



## Installation Guide

<b>Language</b>	<b>Page</b>
-----------------	-------------

<b>EN</b>	3
-----------	---

<b>FR</b>	23
-----------	----

<b>IT</b>	41
-----------	----

<b>ES</b>	61
-----------	----

# VUpoint

## Network Video Recorder



**Models:** RVNVR040020/ RVNVR04002P/ RVNVR080020/ RVNVR160020

EN

## Installation Guide

## Safety Precautions

These instructions are intended to ensure that the user can use the product correctly to avoid danger or property loss.

### **WARNINGS:**

- Installation or usage of this product that is not in accordance with the intended use as defined by the supplier and as described in the instructional materials can result in damage, injury, or death.
- Make sure this product is not accessible by children and those for whom operation of the system is not intended.
- All installation and operation should conform to your local electrical safety codes. The power shall conform to the requirement in the SELV (Safety Extra Low Voltage) and the Limited power source is rated 12V DC in the IEC60950-1.
- If the device is permanently connected to an electrical power supply, then the connection should include an easily-accessible disconnection device, such as a circuit breaker. Do not connect the two power supplying sources to the device at the same time; it may result in device damage!
- Do not ever attempt to repair your device by yourself, as doing so could result in damage, injury or death – always contact your installer / supplier agent for service.

### **CAUTIONS:**

- Make sure the power supply voltage is correct before using the NVR.
- Do not drop the NVR or subject it to physical shock.
- To avoid heat accumulation, good ventilation is required for a proper operating environment.
- Keep the NVR away from water and any liquid.
- While shipping, the NVR should be packed in its original packing.

**NOTE:** We assume no liability or responsibility for all the fires or electrical shock caused by improper handling or installation. We are not liable for any problems caused by unauthorized modification or attempted repair.

## Introduction

Thank you for purchasing the RVNVR040020/ RVNVR04002P/ RVNVR080020/ RVNVR160020 Network Video Recorder.

This Quick Start Guide will help you become familiar with your NVR in a very short time.

## Components and Accessories



NVR:



Installation Guide

## 4/16 Channel NVR Rear Panel Components




Figure 1 RVNVR040020/RVNVR160020 NVR Components

## 4 Channel PoE NVR Rear Panel Components




Figure 2 RVNVR04002P Components

## 8 Channel PoE NVR Rear Panel Components




Figure 3 RVNVR080020 NVR Components

## HDD Installation



**DANGER**

Shut down the device and then unplug the power cable before you open the case to replace the HDD!

**All figures listed below are for reference only!**

For first time installation, please check if the HDD was previously installed. Please use HDD of 7200rpm or higher.

### 4/16 Channel



① Loosen the screws on the bottom of the chassis.



② Align the HDD with the four holes in the bottom.



③ Turn the device upside down and then secure the screws (supplied) firmly.



④ Connect the Data cable and power cable to the HDD and the mainboard respectively.



⑤ Put back the cover and then attach the screws to the rear panel. The installation is complete.

# NVRs and the RISCO Cloud Installer Application


The RISCO Cloud Installer Application provides an interface to your NVR. This enables you to add an NVR or edit an existing one.

**IMPORTANT** – An NVR must first be physically installed before adding the NVR to the system.

## Adding an NVR

To add an NVR:

1. Log into the RISCO Cloud Installer Web Interface (for instructions, refer to the RISCO Cloud Quick Installer Guide).




	SITE NAME	ADDRESS	GRAND MASTER	DEVICES	ASSIGNED TO	TAGS	UPDATED
<input type="checkbox"/>	Royal Family 139754	27 Gun Street Manchester, United Kin...	Elizabeth Royal 0161 6556487	Agility Video Recorder	James McDon... 0161 4716458	UK Standar... Payment d...	Jun 20, 2017
<input type="checkbox"/>	TMZ Group 538690	7 Jubilee Road Manchester, United Kin...	Roger Jones 0161 850 1826	ProSYS Plus IpCameras (6) Video Recorder		High maint... Payment d...	Jun 19, 2017
<input type="checkbox"/>	Roy residence 312745	29 Overbridge Road Salford, United Kingdom	Rob Roy 0161 987321...	LightSYS Devices (6) IpCameras (4)	Sylvia Douglas 0161 5017392	High Risk R... Premium C... Payment d...	Jun 10, 2017
<input type="checkbox"/>	Austine home 196716	10 Hood Street Manchester, United Kin...	Jane Austin 0161 6541289	Agility Devices (3) Video Recorder			Jun 7, 2017

Figure 4 Sites List Page

2. From the Sites List page, select the Site you wish to add an NVR.
3. From the page that opens, click the IP CAMERAS Sub Tab and then the NVR Side Tab.






**Figure 5 NVR Page**

4. Click the Add New NVR button; the Add New NVR side panel opens.

The 'ADD NEW NVR' side panel is shown. It has a title bar with 'ADD NEW NVR' and a close button. Below the title bar, there are two input fields. The first is labeled 'NAME' and contains the text 'RISCO NVR'. The second is labeled 'MAC ADDRESS' and contains the text '38AF293F0991'. At the bottom of the panel, there are two buttons: 'Add' and 'Cancel'.

**Figure 6 Add NVR Side Panel**

5. Enter a name for the NVR.
6. Enter the MAC address of the NVR.
7. Click the Add button; the NVR will be added to the network.




**Figure 7 NVR Added**

All the cameras that are connected to the NVR's LAN will be automatically detected and displayed on the side panel.

8. Select the boxes of the IP Cameras to be added to the NVR.

**NOTE:** Only the IP Cameras in the list that are enabled can be added. In rare cases, when IP Cameras are on the same LAN and are connected to another site, they will be displayed but not enabled.



**Figure 8 Select Camera for NVR**

9. Click Next. A Wizard will guide you through the settings of each of the selected cameras. You can quit the Wizard at any stage.

The Wizard screens contain mostly read-only information. For each camera you should select only the required recording mode.

## Adding RISCO P2P Camera

ADD CAMERA 14A78B2664FD (1/3)	
CAMERA NAME	14A78B2664FD
CAMERA TYPE	RISCO P2P
MAC ADDRESS	14A78B2664FD
IP ADDRESS	192.168.1.75
NVR	Recording: <input checked="" type="radio"/> Motion Detected <input type="radio"/> Continuous

[Save & Continue](#) [Cancel](#)

**Figure 9 Add Camera**

1. Recording Mode: If “Motion Detected” is selected, the NVR will record only if motion is detected by the camera. If continuous is selected, the camera will record continuously.
2. Click Save & Continue. Repeat the procedure for the other cameras until all cameras you have selected for the NVR are setup.
3. For Wi-Fi Cameras, the following screen opens.

ADD CAMERA 3CEF8CF89C8E (1/1)


Your camera was identified successfully

Would you like to connect it to your Wi-Fi network?

[Connect to Wi-Fi](#) [Not Now](#)


**Figure 10 Connecting to Wi-Fi**

4. Select the required network and then enter the password.



**Figure 11 Selecting Wi-Fi network**

5. Click Connect; the connect to Wi-Fi screen opens.



**Figure 12 Connecting to Wi-Fi**

6. Press OK.

## Adding RISCO PRO Camera

Field	Value
CAMERA NAME	08EDED845D24
CAMERA TYPE	RISCO Pro
Username	
Password	
MAC ADDRESS	08EDED845D24
IP ADDRESS	192.168.0.21
NVR Recording	<input type="radio"/> Continuous <input type="radio"/> Motion Detected

Save & Continue Cancel


**Figure 13 Adding RISCO Pro Camera**

1. Enter the Username and Password. The Username is “admin”. The default Password is “\_AdmiN\_ MAC address” (for example, \_AdmiN\_AABBCCDDEEFF).

**NOTE:** For enhanced security, it is recommended to change the default password.

2. Recording Mode: If “Motion Detected” is selected, the NVR will record only if motion is detected by the camera. If “Continuous” is selected, the camera will record continuously.
3. Click Save & Continue. Repeat the procedure for the other cameras until all cameras you have selected for the NVR are setup. The following screen provides a summary of the cameras that have been connected successfully or that failed to be connected to the NVR.

**NOTE:** RISCO Pro cameras can be viewed via the NVR only, and cannot be installed as standalone cameras.




**Figure 14 Summary of Cameras Added to NVR**

## Editing an NVR

You can edit a selected NVR and add or remove cameras from the NVR.

### To edit an NVR:

1. The defined NVR is displayed in the NVR page and is now added to the site.



The screenshot displays the RISCO web interface for an NVR. At the top, the RISCO logo is on the left, and 'SITES' and 'COMPANY' are in the center. Below the logo, the site name is 'RISCO University Office' with ID '1041952'. To the right, it shows 'ASSIGNED TO Robert Muller' with a 'Change' link, and a 'CLOUD' status of 'Enabled' with a 'Disable' link. A navigation bar below contains links for 'SITE INFO', 'PROSYS PLUS / GT PLUS (512)', 'MONITORING STATIONS (0)', 'IP CAMERAS (2)', and 'SMART HOME (0)', along with an '+ Add New Tab' button. A sidebar on the left has a 'CAMERAS' menu with sub-items: 'NVR', 'TRIGGERS', and 'VIDEO EVENTS'. The main content area features a '+ Add New NVR' button and a table with the following data:

NAME	TYPE	MAC	VERSION	AVAILABLE CHANNELS	CAMERAS CONNECTED
NVR Office	8 ch PoE	9C1463CE11B4	3.215.1050002.8	6	2

**Figure 15 NVR Page**

2. From the NVR page, click the NVR Name; the Edit NVR screen opens.



The screenshot shows the 'EDIT NVR' configuration screen. At the top, there is a title bar with 'EDIT NVR' and a close button. Below this, the configuration is organized into a list of fields:

- NAME:** A text input field containing 'RISCO NVR'.
- MAC ADDRESS:** A text input field containing '38AF293F0991'.
- NVR MODEL:** A text input field containing 'RVNVR080020'.
- CONNECTION TO RC:** A status indicator showing a green dot and the text 'Connected'.
- CAMERAS CONNECTED:** A text field showing '1' and a link 'Edit cameras'.
- FIRMWARE:** A text field with a blue information icon and the text 'Check'.
- LOCAL ACCESS:** A text field with a blue information icon and the text 'Set'.

At the bottom of the screen, there are three buttons: a blue 'Save' button, a grey 'Cancel' button, and a blue 'Delete NVR' button.

**Figure 16 Edit NVR Screen**

Field	Description
<b>Name</b>	Change the name of the NVR, if required
<b>Firmware</b>	Click Check to confirm if a new firmware version is available.
<b>Local Access</b>	Click Set and then select UI/CGI to enable access to the NVR's web interface for a time period of 60 minutes. <b>NOTES:</b> 1. Default credentials to access the NVR locally via the web interface or local monitor is "admin" for the username, and "_Admin_NVR MAC Address" for the password. 2. For enhanced security, it is recommended to change the default password.

**NOTE:** You can delete the NVR from the site by clicking Delete NVR from the bottom right of the screen.

EDIT NVR <span style="float: right;">✕</span>	
NAME	<input type="text" value="RISCO NVR"/>
MAC ADDRESS	38AF293F0991
NVR MODEL	RVNVR080020
CONNECTION TO RC	<span style="color: green;">●</span> Connected
CAMERAS CONNECTED	1 <a href="#">Edit cameras</a>
FIRMWARE <span style="color: blue;">i</span>	Firmware version: 3.215.1050001.0  The firmware update service is temporarily unavailable. Please, try again in a few minutes to check if there is a newer version available.
LOCAL ACCESS <span style="color: blue;">i</span>	<input checked="" type="checkbox"/> UI/CGI <input type="checkbox"/> Telnet

[Save](#)
[Cancel](#)
[Delete NVR](#)

**Figure 17 Edit NVR Settings**

- Click Save to save the current settings or click Edit Cameras to edit Site cameras; the Cameras list that appears provides information on the cameras that are connected to the NVR and the cameras that are on the NVR network but were not added to the NVR.

EDIT NVR CAMERAS - 8 CHANNELS POE
✕

1 camera is connected to the NVR network. License available: 0  
 26 cameras were discovered on the NVR network. Cameras connected 3/8

CAMERA NAME	TYPE	MAC ADDRESS	IP ADDRESS	
14A78B2664FD	RISCO P2P	14A78B2664FD	192.168.1.75	<a href="#" style="color: #0070c0; text-decoration: none;">Remove</a>
14A78B1ED8F3	RISCO Pro	14A78B1ED8F3	192.168.1.42	<a href="#" style="color: #0070c0; text-decoration: none;">Remove</a>
14A78B266390	Other	14A78B266390	192.168.1.46	<a href="#" style="color: #0070c0; text-decoration: none;">Remove</a>

**Add cameras to this NVR** Cameras selected 1/7

	CAMERA NAME	TYPE	MAC ADDRESS	IP ADDRESS	IN SITE
<input type="checkbox"/>	14A78B2664FD	RISCO P2P	14A78B2664FD	192.168.1.75	No
<input type="checkbox"/>	14A78B1ED8F3	Other	14A78B1ED8F3	192.168.1.42	No
<input checked="" type="checkbox"/>	14A78B266390	Other	14A78B266390	192.168.1.46	No

Add Cameras

---

Cancel
Refresh

Cameras that  
are already  
connected to  
the NVR

Cameras that  
can be added

**Figure 18 Edit NVR Cameras**

4. If you wish to add a camera to the NVR, select the checkbox of the camera that you wish to add and click Add Cameras.

## Product Specification

Please refer to the following table for product performance specification.

Parameter		
System	Main Processor	Quad-core embedded processor
	OS	Embedded LINUX
Audio and Video	IP Camera Input	4/16 Channel, 4/8 Channel PoE
	Two-Way Talk	1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA
Display	Interface	1 HDMI, 1 VGA
	Resolution	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
		VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
	Decoding Capacity	2ch@4K(30fps)/8ch@1080P(30fps)
Multi-screen Display	4CH: 1/4	
	8CH: 1/4/8/9	
	16CH: 1/4/8/9/16	
Recording	Compression	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
	Resolution	8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.
	Record Rate	4/8/16CH: 80Mbps
	Bit Rate	16Kbps ~ 20Mbps Per Channel
	Record Mode	Continuous, Motion
	Record Interval	1 ~ 120 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec
Playback and Backup	Search Mode	Time/Date
	Backup Mode	Smartphone, Network, USB
Network	Interface	1 RJ-45 Port (10/100Mbps)
	Ethernet Port	1 Independent 100Mbps Ethernet Port
	PoE	IEEE802.3at/af
	Smartphone	IPhone, iPad, Android
	Interoperability	ONVIF 2.4, SDK, CGI

Parameter		
Storage	Internal HDD	4/8/16CH: 1 SATA III Port, Up to 6 TB capacity
	HDD Mode	Single
Electrical	Power Supply	4/16CH: 12VDC/2A
		4CH PoE: 48VDC/1.5A
		8CH PoE: 48VDC/2A
	Power Consumption: 4/16 Channels	NVR: <7.5W (Without HDD)
		PoE: Max 25.5w for single port, 50w in total
	Power Consumption: 8 Channels	NVR: <8.3W (Without HDD)
PoE: Max 25.5w for single port, 80w in total		
Environmental	Operating Conditions	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
	Storage Conditions	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
Construction 4/16 Channel	Dimensions: 4/16 Channels	Smart 1U, 204.6mm×204.6mm×45.6mm (8.1" x 8.1" x 1.8")
	Net Weight: 4/16 Channels	0.45kg (0.99 lb) (without HDD)
	Gross Weight: 4/16 Channels	1.5kg(3.31 lb)(without HDD)
	Dimensions: 8 Channels	Smart 1U, 270mm×204.7mm×45.7mm (10.6" x 8.1" x 1.8")
	Net Weight: 8 Channels	0.65kg (1.43 lb) (without HDD)
	Gross Weight: 8 Channels	1.8kg (3.97 lb)(without HDD)
Certification	CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
	FCC	Part 15 Subpart B

## **EMC Compliance Statement**

Hereby, RISCO Group declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU. For the CE Declaration of Conformity please refer to our website: [www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com)

# VUpoint

## NVR

### Enregistreur Vidéo Réseau



**Modèles :** RVNVR040020/ RVNVR04002P/ RVNVR080020/ RVNVR160020



**Guide d'installation**

## Consignes de sécurité

Ces instructions permettent à l'utilisateur d'utiliser le produit correctement pour éviter tout danger ou toute perte matérielle.

### MISES EN GARDE :

- Toute installation ou utilisation de ce produit non conforme avec les méthodes décrites dans la documentation et avec les instructions du fournisseur peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles, voire la mort.
- Tenez ce produit hors de portée des enfants et des personnes auxquelles il n'est pas destiné.
- L'installation et l'utilisation doivent être conformes aux codes de sécurité électrique locaux. L'alimentation doit être conforme aux dispositions de la SELV (Safety Extra Low Voltage) ; la source d'alimentation limitée doit être de 12 V c.c. conformément à la norme IEC60950-1.
- Si ce produit est raccordé de façon permanente au réseau électrique, un dispositif de déconnexion facilement accessible, par exemple un disjoncteur, doit être mis en place. Veillez à ne pas connecter simultanément les deux sources d'alimentation à l'appareil, car cela risque d'endommager l'appareil.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil, car cela risque de provoquer des dommages matériels, des blessures, voire la mort. Veillez à toujours contacter votre installateur/fournisseur pour toute réparation.

### AVERTISSEMENTS :

- Assurez-vous que la tension d'alimentation est correcte avant d'utiliser le NVR.
- Veillez à ne pas laisser tomber le NVR ni à le soumettre à des chocs physiques.
- Pour éviter l'accumulation de chaleur et assurer un environnement d'utilisation correct, une bonne ventilation est nécessaire.
- N'exposez pas le NVR à de l'eau ou à tout autre liquide.
- Lors du transport, le NVR doit être placé dans son emballage d'origine.

**REMARQUE :** nous déclinons toute responsabilité en cas d'incendie ou de choc électrique dû à une manipulation et/ou une installation incorrectes. Nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas de problèmes causés par une modification ou une tentative de réparation non autorisée.



## Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté l'enregistreur vidéo réseau (NVR) RVNVR040020/ RVNVR04002P/ RVNVR080020/ RVNVR160020.

Ce guide de démarrage rapide vous permettra de vous familiariser rapidement avec votre NVR.

## Composants et accessoires



NVR :



Guide d'installation

## Composants du panneau arrière du NVR 4/16 canaux




Figure 1 Composants du NVR RVNVR04/RVNVR16

## Composants du panneau arrière du NVR 4 canaux PoE




Figure 2 Composants du NVR RVNVR04002P

## Composants du panneau arrière du NVR 8 canaux PoE




Figure 3 Composants du NVR RVNVR080020

## Installation du disque dur



**DANGER**

Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier pour remplacer le disque dur.

Toutes les figures ci-après sont fournies à titre indicatif uniquement.

Lors de l'installation initiale, vérifiez si le disque dur a préalablement été installé. Utilisez un disque dur de 7 200 rpm ou plus rapide.



① Desserrez les vis sous le châssis.



② Alignez le disque dur sur les quatre trous inférieurs.



③ Retournez l'appareil et serrez les vis fournies correctement.



④ Raccordez le câble de données et le câble d'alimentation au disque dur et à la carte mère, respectivement.



⑤ Remettez le couvercle en place et fixez les vis sur le panneau arrière. L'installation est terminée.

## NVR et Application Installateur RISCO Cloud


L'application Installateur RISCO Cloud fournit une interface pour que vous puissiez ajouter un NVR ou modifier un NVR existant.

**IMPORTANT** : il est impératif d'installer physiquement un NVR avant de l'ajouter au système.

### Ajout d'un NVR

Pour ajouter un NVR :

1. Connectez-vous à l'interface Web de l'application Installateur RISCO Cloud (reportez-vous au Guide rapide de l'application Installateur RISCO Cloud).




The screenshot shows the RISCO Cloud interface with a navigation bar at the top containing 'RISCO', 'SITES', and 'SOCIÉTÉ'. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'Recherche', a filter dropdown set to 'Filtres (9)', and a search icon. To the right, it says '16 Sites trouvés' and has buttons for 'Détails', 'Plus', and 'Afficher plan'. The main content is a table with the following columns: 'NOM DU SITE', 'ADRESSE', 'UTILISATEUR MAITRE', 'MATERIELS', 'INSTALL. PRINCIPAL', 'TAGS', and 'MIS A JOUR'. The table contains four rows of site data.

<input type="checkbox"/>	●	NOM DU SITE	ADRESSE	UTILISATEUR MAITRE	MATERIELS	INSTALL. PRINCIPAL	TAGS	MIS A JOUR
<input type="checkbox"/>	●	Maison Hugo 782022	541 Allée de Victor Paris, France	Sales RiscoFR 0698765432	Caméras IP (3) NVR	Sales RiscoFR 0698765432		Aujourd'hui
<input type="checkbox"/>	●	4000000183 267349		ProSYS Plus Show...	● ProSYS Plus (128) Caméras IP (2)	Sales RiscoFR 0698765432		24 avr. 2017
<input type="checkbox"/>	●	Bureaux M. Smith 671944	90 avenue Lanessan CHAMPAGNE AU MO...	ProSYS Plus Demo ...	● ProSYS Plus (128) Caméras IP (1)	Sales RiscoFR 0698765432		25 sept. 2018
<input type="checkbox"/>	●	4000009756 721871		ProSYS Plus Demo ...	● ProSYS Plus (128) Caméras IP (1)	Sales RiscoFR 0698765432		9 mars 2018

Figure 4 Page Liste des sites


2. Sur la page des sites, sélectionnez le site auquel ajouter un NVR.
3. Dans la page qui s'ouvre, cliquez sur le sous-onglet CAMÉRAS IP, puis sur l'onglet latéral NVR.



The screenshot shows the RISCO Cloud interface for the 'Maison Hugo' site. The navigation bar at the top contains 'RISCO', 'SITES', and 'SOCIÉTÉ'. Below the navigation bar, there is a 'Retour' button, the site name 'Maison Hugo' with address '782022', the 'INSTALL. PRINCIPAL' 'Sales RiscoFR' with a 'Modifier' button, and the 'CLOUD' status 'Activé' with a 'Désactiver' button. The main content area has a sidebar with 'CAMÉRAS', 'NVR', 'DÉCLENCHEURS', and 'EVÉNEMENTS VIDÉO'. The 'CAMÉRAS' section is active, showing 'CAMÉRAS IP (0)' and a '+ Nouvel onglet' button. The 'NVR' section is highlighted, and a '+ Nouvel NVR' button is visible. A message states 'Aucun NVR ajouté' and 'Pour ajouter votre premier NVR cliquez sur le bouton Nouvel NVR'.

Figure 5 Page NVR

4. Cliquez sur le bouton Nouveau NVR ; la fenêtre correspondante s'ouvre.



NOUVEL NVR


NOM: RISCO NVR

ADRESSE MAC: 9C:14:63:25:10:37

Ajouter Annuler

**Figure 6 Fenêtre d'ajout d'un nouveau NVR**

5. Saisissez le nom du NVR.
6. Saisissez l'adresse MAC du NVR.
7. Cliquez sur le bouton Ajouter ; le NVR est ajouté au réseau.



SÉLECTIONNER DES CAMÉRAS POUR LE NVR - 8 CANAUX POE

NVR ajouté avec succès

21 caméras ont été découvertes sur le réseau du NVR. Veuillez sélectionner les caméras souhaitées et cliquer sur suivant. Libres disponibles: 0  
Caméras sélectionnées: 0/8

NOM DE CAMÉRA	TYPE	ADRESSE MAC	ADRESSE IP	DANS LE SITE
<input type="checkbox"/> 14A78B260C7	RISCO P2P	14A78B260C7	10.0.0.98	Non
<input type="checkbox"/> 14A78B26647C	RISCO Pro	14A78B26647C	10.0.0.97	Non
<input type="checkbox"/> 3C8FC764808	Other	3C8FC764808	10.0.0.41	Non

Retour Annuler Suivant


**Figure 7 NVR ajouté**

Toutes les caméras qui sont connectées au réseau LAN du NVR sont automatiquement détectées et s'affichent sur le panneau latéral.

8. Cochez les cases des caméras IP à ajouter au NVR.

**REMARQUE :** il est uniquement possible d'ajouter les caméras IP qui sont activées dans la liste. Dans de rares cas, lorsque les caméras IP se trouvent sur le même réseau LAN et sont connectées à un autre site, elles s'affichent mais ne sont pas activées.

SÉLECTIONNER DES CAMÉRAS POUR LE NVR - 8 CANAUX POE ✕

 NVR ajouté avec succès

21 caméras ont été découvertes sur le réseau du NVR Licence disponible: 0  
Veuillez sélectionner les caméras souhaitées et cliquer sur suivant. Caméras sélectionnées 3/8

NOM DE CAMÉRA	TYPE	ADRESSE MAC	ADRESSE IP	DANS LE SITE
<input checked="" type="checkbox"/> 14A78B2609C7	RISCO P2P	14A78B2609C7	10.0.0.98	Non
<input checked="" type="checkbox"/> 14A78B26647C	RISCO Pro	14A78B26647C	10.0.0.97	Non
<input checked="" type="checkbox"/> 3CEF8C764808	Other	3CEF8C764808	10.0.0.41	Non

Suivant Annuler Rafraîchir

**Figure 8 Sélection de caméra pour le NVR**

9. Cliquez sur Suivant. Un assistant vous guide lors du paramétrage de chacune des caméras sélectionnées. Vous pouvez à tout moment quitter cet assistant.

La plupart des informations contenues dans les écrans de l'assistant sont en lecture seule. Vous devez sélectionner le mode d'enregistrement correspondant à chaque caméra.

## Ajout d'une caméra RISCO P2P


NOUVELLE CAMÉRA 14A78B2609C7 (1/3) ×

NOM DE CAMÉRA	<input type="text" value="14A78B2609C7"/>
TYPE DE CAMÉRA	RISCO P2P
ADRESSE MAC	14A78B2609C7
ADRESSE IP	10.0.0.98
NVR	Enregistrement <input checked="" type="radio"/> Mouvement Détecté <input type="radio"/> Continu

**Figure 9 Ajout Caméra**

1. Mode d'enregistrement : Si vous sélectionnez « Mouvement Détecté », le NVR enregistre uniquement si un mouvement est détecté par la caméra. Si vous sélectionnez « Continu », la caméra enregistre en continu.
2. Cliquez sur Enregistrer & Continuer. Répétez cette procédure pour les autres caméras jusqu'à ce que toutes les caméras sélectionnées pour le NVR soient configurées.
3. Pour les caméras Wi-Fi, l'écran suivant apparaît.

NOUVELLE CAMÉRA E0508B1981CB (1/1) ×

  
Votre caméra a été identifiée avec succès.

Voulez-vous la connecter à votre réseau Wi-Fi ?

**Figure 10 Connexion au Wi-Fi**

- Sélectionnez le réseau souhaité, puis saisissez le mot de passe.




Figure 11 Sélection du réseau Wi-Fi

- Cliquez sur Connexion ; l'écran de connexion au réseau Wi-Fi s'ouvre.




Figure 12 Connexion au Wi-Fi

- Appuyez sur OK.



## Ajout d'une caméra RISCO PRO

NOUVELLE CAMÉRA 08EDED845D24 (2/3) X

NOM DE CAMÉRA	<input type="text" value="08EDED845D24"/>
TYPE DE CAMÉRA	RISCO Pro <input type="text" value="Identifiant"/> <input type="text" value="Mot de passe"/>
ADRESSE MAC	08EDED845D24
ADRESSE IP	192.168.21.199
NVR	Enregistrement: <input type="radio"/> Continu <input type="radio"/> Mouvement Détecté


Figure 13 Ajout d'une caméra RISCO Pro

1. Entrez l'identifiant et le mot de passe. L'identifiant est "admin". Le mot de passe par défaut est "\_AdmiN\_Adresse MAC" (par exemple, \_AdmiN\_AABBCCDDEEFF).

**NOTE:** Pour plus de sécurité, nous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.

2. Mode d'enregistrement : Si vous sélectionnez « Mouvement Détecté », le NVR enregistre uniquement si un mouvement est détecté par la caméra. Si vous sélectionnez « Continu », la caméra enregistre en continu.
3. Cliquez sur Enregistrer & Continuer. Répétez cette procédure pour les autres caméras jusqu'à ce que toutes les caméras sélectionnées pour le NVR soient configurées. L'écran suivant fournit un résumé des caméras qui ont été connectées avec succès au NVR, ou pour lesquelles la connexion a échoué.

**NOTE:** Les caméras RISCO Pro peuvent être visualisées uniquement via le NVR, et ne peuvent pas être installées en tant que caméras autonomes.




**Figure 14 Récapitulatif des caméras ajoutées au NVR**

## Modification d'un NVR

Vous pouvez modifier un NVR sélectionné et ajouter ou supprimer des caméras du NVR.

### Pour modifier un NVR :

1. Le NVR défini s'affiche dans la page NVR, et il est désormais ajouté au site.



The screenshot displays the RiscoFR web interface. At the top, there is a navigation bar with the Risco Group logo, 'SITES', and 'SOCIÉTÉ' menus. Below this, the site information is shown: 'Maison Hugo' (ID: 782022) and 'Sales RiscoFR' (INSTALL. PRINCIPAL) with a 'Modifier' link. A 'CLOUD' status indicator shows 'Activé' (Active) with a 'Désactiver' (Deactivate) link. The main content area is titled 'INFO SITE' and includes a 'CAMÉRAS IP (3)' section with a '+ Nouvel onglet' button. A sidebar on the left contains navigation options: 'CAMÉRAS', 'NVR', 'DÉCLENCHEURS', and 'EVÈNEMENTS VIDÉO'. The 'NVR' section is active, showing a table with one entry:

	NOM	TYPE	MAC	VERSION	CANALUX DISPONIBLES	CAMÉRAS CONNECTÉES
●	RISCO NVR	8 canaux PoE	9C1463251037	3.215.1050000.7	5	3

Figure 15 Page NVR

2. Dans la page NVR, cliquez sur le nom du NVR ; l'écran d'édition du NVR s'affiche.

EDITER NVR
✕

NOM	<input style="width: 90%;" type="text" value="RISCO NVR"/>
ADRESSE MAC	9C1463251037
MODÈLE NVR	RVNVR080020
TYPE NVR	8 canaux PoE
CONNEXION AU RISCO CLOUD	<span style="color: green;">●</span> Connecté
CAMÉRAS CONNECTÉES	3 <a href="#">Editer caméras</a>
FIRMWARE ⓘ	<a href="#">Vérifier</a>
ACCÈS LOCAL ⓘ	<a href="#">Appliquer</a>

Enregistrer
[Annuler](#)
[Supprimer NVR](#)

**Figure 16 Écran de modification de NVR**

Champ	Description
<b>Nom</b>	Modifiez le nom du NVR, si nécessaire.
<b>Firmware</b>	Cliquez sur Vérifier pour vérifier si une nouvelle version du firmware est disponible.
<b>Accès local</b>	<p>Cliquez sur Appliquer, puis sélectionnez UI/CGI pour activer l'accès à l'interface Web du NVR pour une durée de 60 minutes.</p> <p><b>NOTES :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pour accéder au NVR localement via l'interface Web ou via un écran connecté au NVR, l'identifiant et le mot de passe par défaut sont respectivement "admin" et "_Admin_Adresse MAC NVR" (adresse MAC en majuscule sans les caractères ":").</li> <li>2. Pour plus de sécurité, nous recommandons de modifier le mot de passe par défaut</li> </ol>

**REMARQUE :** vous pouvez supprimer le NVR du site en cliquant sur le bouton Supprimer NVR situé dans la partie inférieure droite de l'écran.

EDITER NVR <span style="float: right;">✕</span>	
NOM	<input type="text" value="RISCO NVR"/>
ADRESSE MAC	9C1463251037
MODÈLE NVR	RVNVR080020
TYPE NVR	8 canaux PoE
CONNEXION AU RISCO CLOUD	<span style="color: green;">●</span> Connecté
CAMÉRAS CONNECTÉES	3 <a href="#">Editer caméras</a>
FIRMWARE ⓘ	Version firmware : 3.215.1050000.7 La caméra ne répond pas
ACCES LOCAL ⓘ	<input checked="" type="checkbox"/> Accès local - UI/CGI <input type="checkbox"/> Telnet

Enregistrer
Annuler
Supprimer NVR

**Figure 17 Modification des paramètres du NVR**

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres ou cliquez sur Editer caméras pour modifier les caméras du site ; la liste des caméras qui s'affiche fournit des informations sur les caméras connectées au NVR et sur les caméras qui sont sur le réseau du NVR, mais qui n'ont pas été ajoutées au NVR.

EDITER LES CAMÉRAS DU NVR - 8 CANAUX POE ✕

3 caméras connectées au réseau du NVR. Licence disponible: 0  
 21 caméras ont été découvertes sur le réseau du NVR. Caméras connectés 3/8

NOM DE CAMÉRA	TYPE	ADRESSE MAC	ADRESSE IP	
14A78B2609C7	RISCO P2P	14A78B2609C7	10.0.0.98	<a href="#">Supprimer</a>
14A78B26647C	RISCO Pro	14A78B26647C	10.0.0.97	<a href="#">Supprimer</a>
E0508B1981CB	RISCO P2P	E0508B1981CB	10.0.0.100	<a href="#">Supprimer</a>

Caméras déjà connectées au NVR

Ajout de caméras à ce NVR Caméras sélectionnées 0/5

	NOM DE CAMÉRA	TYPE	ADRESSE MAC	ADRESSE IP	DANS LE SITE
<input checked="" type="checkbox"/>	3CEF8C764808	RISCO P2P	3CEF8C764808	10.0.0.41	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	3CEF8C993AB1	RISCO P2P	3CEF8C993AB1	10.0.0.40	Non

Caméras qui peuvent être ajoutées

[Nouvelles caméras](#)

[Annuler](#) [Rafraîchir](#)

**Figure 18 Modification des caméras du NVR**

- Si vous souhaitez ajouter une caméra au NVR, cochez la case de la caméra que vous souhaitez ajouter et cliquez sur Ajouter les caméras.

## Spécifications du produit

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître les spécifications de performance du produit.

Paramètre		
Système	Processeur principal	Processeur quatre cœurs intégré
	Système d'exploitation	LINUX
Audio et vidéo	Entrées caméra IP	4/16 canaux, 4/8 canaux PoE
	Audio bidirectionnel	Entrée 1 canal, sortie 1 canal, RCA
Affichage	Interface	1 HDMI, 1 VGA
	Résolution	HDMI : 3 840 × 2 160, 1 920 × 1 080, 1 280 × 1 024, 1 280 × 720
		VGA : 1 920 × 1 080, 1 280 × 1 024, 1 280 × 720
	Capacité de décodage	2 canaux @ 4K (30 ips)/8 canaux @ 1080P (30 ips)
	Affichage multi-écrans	4CH : 1/4
8CH : 1/4/8/9		
16CH : 1/4/8/9/16		
Enregistrement	Compression	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
	Résolution	8 MP/ 6 MP/ 5 MP/ 4 MP/ 3 MP/ 1 080 P/ 1,3 MP/ 720 P, etc.
	Débit d'enregistrement	4/8/16CH : 80 Mbit/s
	Débit binaire	16 Kbit/s ~ 20 Mbit/s par canal
	Mode d'enregistrement	Continu, Mouvement
Intervalle d'enregistrement	1 ~ 120 min (par défaut : 60 min), Pré-enregistrement : 1 ~ 30 s, Post-enregistrement : 10 ~ 300 s	
Lecture et sauvegarde	Mode de recherche	Heure/Date
	Mode de sauvegarde	Smartphone, Réseau, USB
Réseau	Interface	1 port RJ-45 (10/100 Mbit/s)
	Port Ethernet	1 port Ethernet indépendant 100 Mbit/s
	PoE	IEEE802.3at/af
	Smartphone	iPhone, iPad, Android
	Interopérabilité	ONVIF 2.4, SDK, CGI

Paramètre		
Stockage	Disque dur interne	4/8/16CH : 1 port SATA III, capacité maximale 6 To
	Mode du disque dur	Simple
Électriques	Alimentation	4/16CH : 12 V c.c./2 A
		4CH PoE : 48 V c.c./1,5 A
		8CH PoE : 48 V c.c./2 A
	Consommation : 4/16 canaux	NVR : < 7,5 W (sans disque dur)
		PoE : Max. 25,5 W port unique, 50 W au total
	Consommation : 8 canaux	NVR : < 8,3 W (sans disque dur)
PoE : Max. 25,5 W port unique, 80 W au total		
Environnementale	Conditions de fonctionnement	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F), 86 ~ 106 kpa
	Conditions de stockage	-20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ +158 °F), HR 0 ~ 90 %
Construction 4/16 canaux	Dimensions : 4/16 canaux	Smart 1U, 204,6 mm × 204,6 mm × 45,6 mm (8,1" × 8,1" × 1,8")
	Poids net : 4/16 canaux	0,45 kg (0,99 lb) (sans disque dur)
	Poids brut : 4/16 canaux	1,5 kg (3,31 lb) (sans disque dur)
	Dimensions : 8 canaux	Smart 1U, 270 mm × 204,7 mm × 45,7 mm (10.6" × 8.1" × 1.8")
	Poids net : 8 canaux	0,65 kg (1,43 lb) (sans disque dur)
	Poids brut : 8 canaux	1,8 kg (3,97 lb) (sans disque dur)
Certification	CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
	FCC	Partie 15 Sous partie B

## Déclaration de Conformité de EMC

Par la présente, RISCO Group, déclare que cet équipement est en conformité aux conditions essentielles et à d'autres dispositions appropriées de la directive 2014/30/EU.

Vous pouvez trouver la copie complète de la déclaration de conformité à la directive 2014/30/EU sur notre site web, à l'adresse suivante :  
[www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com)



# VUpoint

## Network Video Recorder



**Modelli:** RVNVR040020/ RVNVR04002P/ RVNVR080020/ RVNVR160020

IT

**Guida all'Installazione**

## Precauzioni per la Sicurezza

Queste istruzioni hanno lo scopo di garantire che l'utente possa utilizzare correttamente il prodotto per evitare pericoli o malfunzionamenti che lo possano danneggiare anche fisicamente.

### **AVVERTENZE:**

- L'installazione o l'utilizzo di questo prodotto che non è conforme all'uso previsto dal fornitore e come descritto nei materiali didattici può causare danni, lesioni o morte.
- Assicurarsi che questo prodotto non sia accessibile ai bambini e a coloro per i quali non è previsto il funzionamento del sistema.
- Tutte le operazioni di installazione e funzionamento devono essere conformi ai codici di sicurezza elettrici locali. La potenza deve essere conforme ai requisiti del SELV (Safety Extra Low Voltage) e la sorgente di alimentazione limitata a una tensione nominale di 12V DC (IEC60950-1).
- Se il dispositivo è permanentemente collegato a una fonte di alimentazione elettrica, la connessione deve includere un dispositivo di disconnessione facilmente accessibile, come un interruttore di circuito. Non collegare contemporaneamente le due fonti di alimentazione al dispositivo; potrebbe causare danni allo stesso!
- Non tentare mai di riparare il dispositivo da soli, poiché ciò potrebbe causare danni, lesioni o morte. Per l'assistenza contattare sempre il proprio installatore / fornitore.

### **PRECAUZIONI:**

- Prima di utilizzare l'NVR assicurarsi che la tensione di alimentazione sia corretta.
- Non far cadere l'NVR o sottoporlo a vibrazioni elevate.
- Per evitare surriscaldamenti dell'apparato, è necessaria una buona ventilazione e un ambiente operativo adeguato.
- Tenere l'NVR lontano da acqua e liquidi.
- Per la spedizione, l'NVR deve essere imballato nella sua confezione originale.

**NOTA:** Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali incendi o scosse elettriche causate da una manipolazione o installazione impropria. Non siamo responsabili per eventuali problemi causati da modifiche non autorizzate o tentativi di riparazione.

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il videoregistratore RISCO modello RVNVR040020/ RVNVR04002P/ RVNVR080020/ RVNVR160020.

Questa guida rapida ti aiuterà a familiarizzare con il tuo nuovo NVR in pochissimo tempo.

## Componenti e Accessori



NVR:



Guida all'Installazione

## NVR 4/16 Canali Vista Posteriore




Figura 1 RVNVR040020/RVNVR160020 Ingressi/Connessioni

## NVR a 4 Canali PoE Vista Posteriore




Figura 2 RVNVR04002P Ingressi/Connessioni

## NVR a 8 Canali PoE Vista Posteriore




Figura 3 RVNVR08 Ingressi/Connessioni

## Installazione Hard Disk



**PERICOLO**

**Spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire il videoregistratore per installare/sostituire l'Hard Disk!**

**Tutte le figure elencate di seguito sono solo di riferimento!**

Durante la prima installazione, verificare se l'Hard Disk è stato precedentemente installato. Utilizzare solo HDD a 7200rpm o superiori.

### 4/16 Canali



① Rimuovere le viti sul fondo del contenitore e sul retro.



② Allineare l'Hard Disk con i quattro fori nella parte inferiore del contenitore.



③ Capovolgere il dispositivo e quindi fissare saldamente le viti (in dotazione).



④ Collegare il cavo dati e il cavo di alimentazione rispettivamente all'Hard Disk e alla scheda madre.



⑤ Rimontare il coperchio e quindi rimettere le viti sul pannello posteriore e sul retro. L'installazione è ora completa.

## NVR e RISCO Cloud Installatore


L'applicazione RISCO cloud Installatore fornisce l'interfaccia per configurare il proprio NVR. Ciò consente di aggiungere un NVR o modificarne uno esistente.

**IMPORTANTE** – Un NVR deve essere prima installato fisicamente sulla rete al fine di poterlo aggiungere al sistema.

### Aggiungere un Videoregistratore di rete NVR

Per aggiungere l'NVR:

1. Accedere all'interfaccia Web del RISCO Cloud Installatore (per istruzioni, consultare la Guida all'installazione rapida del RISCO Cloud).




The screenshot shows the RISCO Cloud Installatore web interface. At the top, there is a navigation bar with the RISCO logo, 'SITI', and 'AZIENDA' tabs. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'Trova', a filter dropdown showing 'Filtri (9)', and a search icon. To the right of the search bar, it says '20 Siti trovati'. There are buttons for 'Dettagli', 'Altro', and 'Mostra la mappa'. Below the search bar is a table with the following columns: 'NOME SITO', 'INDIRIZZO', 'GRAND MASTER', 'DISPOSITIVI', 'ASSEGNATO A', 'TAG', and 'AGGIORNATA'. The table contains three rows of site data.

<input type="checkbox"/>	●	NOME SITO	INDIRIZZO	GRAND MASTER	▼ DISPOSITIVI	▼ ASSEGNATO A	▼ TAG	▼ AGGIORNATA
<input type="checkbox"/>	●	test corso 798704	sshfhfsh sfvbsbf, Italy	Enzo Sgro 3484690338	● Agility	Risco Group 0266590054	Residenziale	25 ott 2018
<input type="checkbox"/>	●	MilanoP 144073	Via Robecco 91 Cinisello Balsamo, Italy	Enzo Sgro 0266590054	● ProSYS Plus (128) Telecamere IP (1... Dispositivi Smart...	Risco Group 0266590054		25 ott 2018
<input type="checkbox"/>	●	TestEnzo 797745	Via Milano Milano, Italy	*****gro *****338		Risco Group 0266590054		24 ott 2018

At the bottom right of the table, there is a dropdown menu for 'Elementi per pagina' set to '200'.

Figura 4 Pagina Elenco Siti

2. Dalla pagina Elenco siti, selezionare il Sito a cui si desidera aggiungere un NVR.
3. Dalla pagina che si apre, fare clic sulla sottocartella TELECAMERE IP e poi sulla scheda laterale NVR.



**Figura 5 Pagina NVR**

4. Fare clic sul pulsante **Aggiungi nuovo NVR**; Si apre la schermata **Aggiungi un NVR**.

**Figura 6 Aggiungi un NVR ad un sito**

5. Inserire il Nome per l’NVR.
6. Inserire il MAC address dell’NVR.
7. Fai clic sul pulsante **Aggiungi**; l’NVR verrà aggiunto sul Cloud.




Figura 7 Aggiunta dell'NVR

Tutte le telecamere collegate alla LAN dell'NVR o direttamente sulle porte PoE, verranno automaticamente rilevate e visualizzate nel riquadro.

8. Selezionare il box in corrispondenza della/e telecamere IP da aggiungere all'NVR.

**NOTA:** È possibile aggiungere solo le telecamere IP visualizzate nell'elenco. In rari casi, quando le telecamere IP si trovano sulla stessa LAN e sono connesse a un altro sito, verranno visualizzate ma non abilitate ad essere connesse.



SELEZIONA LE TELECAMERE PER L'NVR - 16 CANALI POE
✕

✔
L'aggiunta dell'NVR è riuscita

8 Telecamere rilevate sulla rete dell'NVR  
Seleziona le telecamere e premi successivo
Licenza disponibile: 0  
Telecamere selezionate 1/16


	NOME TELECAMERA	TIPO	INDIRIZZO MAC	INDIRIZZO IP	NEL SITO
<input checked="" type="checkbox"/>	14A78B27FF9E	RISCO Pro	14A78B27FF9E	192.168.0.112	No
<input checked="" type="checkbox"/>	14A78B3CD9F3	sconosci...	14A78B3CD9F3	192.168.0.44	No
<input checked="" type="checkbox"/>	9002A9366C8F	sconosci...	9002A9366C8F	192.168.0.31	No

Successivo
Annulla
Aggiorna

**Figura 8 Selezione Telecamere per l'NVR**

9. Fare Click su Successivo. Un Wizard ti guiderà attraverso le impostazioni di ciascuna delle telecamere selezionate. Si può uscire dal Wizard in qualsiasi momento. Le schermate della procedura guidata contengono principalmente informazioni di sola lettura. Per ogni telecamera è necessario selezionare solo la modalità di registrazione richiesta.

## Aggiunta di una Telecamera RISCO P2P




The screenshot shows a configuration window titled "AGGIUNGI TELECAMERA 14A78B3CD9F3 (1/1)". It contains the following fields and options:

- Nome Telecamera: 14A78B3CD9F3
- Tipo Telecamera: Radio buttons for "RISCO P2P" (selected), "RISCO IP", and "Sconosciuto".
- Indirizzo MAC: 14A78B3CD9F3
- Indirizzo IP: 192.168.0.44
- NVR: "Registrazione" with radio buttons for "Solo Motion" (selected) and "Sempre".

At the bottom, there are two buttons: "Salva & Continua" and "Annulla".

**Figura 9 Aggiunta Telecamera Risco P2P**


1. Modalità di Registrazione: Se è selezionato "Solo Motion", l'NVR registra solo se il movimento viene rilevato dalla telecamera. Se è selezionato "Sempre", l'NVR registrerà la telecamera continuamente.
2. Cliccare su Salva & Continua. Ripetere la procedura per le altre telecamere fino a quando tutte le telecamere selezionate per l'NVR sono state configurate. La seguente schermata fornisce un riepilogo delle telecamere che sono state collegate correttamente o che non sono state collegate all'NVR.
3. Per le telecamere Wi-Fi, si apre la seguente schermata.



The screenshot shows a confirmation screen titled "AGGIUNGI TELECAMERA". It features a green checkmark icon and the text "La telecamera è stata identificata". Below this, it asks "Desideri connetterti ad una rete WiFi?" and provides two buttons: "Connetti al Wi-Fi" and "Non adesso".


**Figura 10 Connessione al Wi-Fi**

4. Selezionare la rete richiesta e inserire la password.



**Figura 11 Selezione della rete WIFI**

5. Cliccare su Connetti; si apre la schermata di connessione Wi-Fi.



**Figura 12 Connessione al Wi-Fi**

6. Premere OK.

## Aggiunta di una Telecamera RISCO PRO

AGGIUNGI TELECAMERA 686DBC7EC5D7 (1/1)	
NOME TELECAMERA	686DBC7EC5D7
TIPO TELECAMERA	RISCO Pro
	Nome utente
	Password
INDIRIZZO MAC	686DBC7EC5D7
INDIRIZZO IP	192.168.37.39
NVR	Registrazione: <input type="radio"/> Sempre <input type="radio"/> Solo Motion

Salva & Continua Annulla


Figura 13 Aggiunta Telecamera Risco PRO

4. Immettere il nome utente e la password. Il nome utente è "admin". La password predefinita è "\_AdmiN\_MAC address" (ad esempio, \_AdmiN\_AABBCCDDEEFF).

**NOTA:** Per una maggiore sicurezza, si consiglia di modificare la password predefinita.

5. Modalità di Registrazione: Se è selezionato "Solo Motion", l'NVR registra solo se il movimento viene rilevato dalla telecamera. Se è selezionato "Sempre", l'NVR registrerà la telecamera continuamente.
6. Cliccare su Salva & Continua. Ripetere la procedura per le altre telecamere fino a quando tutte le telecamere selezionate per l'NVR sono state configurate. La seguente schermata fornisce un riepilogo delle telecamere che sono state collegate correttamente o che non sono state collegate all'NVR.

**NOTA:** Le telecamere RISCO della serie VUPoint PRO possono essere visualizzate solo tramite l'NVR e non possono essere installate come telecamere connesse direttamente al Cloud.



**Figura 14** Sommario delle telecamere connesse all' NVR

## Modifica NVR

È possibile modificare un NVR aggiungendo o rimuovendo telecamere.

Per modificare un NVR:


1. L'NVR definito viene visualizzato nella pagina NVR e ora viene aggiunto al sito.

The screenshot displays the RISCO management interface for an NVR. The top navigation bar includes the RISCO logo, 'SITI', and 'AZIENDA' menus. The main content area shows site details for 'Test per NVR' (ID 59752) assigned to 'Enzo Sgro'. A sidebar on the left contains navigation options: 'TELECAMERE', 'NVR', 'COMANDI (TRIGGER)', and 'EVENTI VIDEO'. The 'NVR' section is active, showing a '+ Aggiungi un NVR' button and a table of connected NVRs.

NOME	MODELLO	POE	CANALI DISPONIBILI	TELECAMERE CONNESSE
NVR 16 CH VUPoint	RisNVR4116-4KS2	false	16	0

Figura 15 Pagina NVR

2. Dalla pagina NVR, fare clic sul nome NVR; si apre la schermata Modifica NVR.



**Figura 16 Maschera Editare NVR**

Campo	Descrizione
<b>Nome</b>	Se necessario si può cambiare il nome dell'NVR
<b>Firmware</b>	Fare clic su Verifica per vedere se è disponibile una nuova versione di firmware.
<b>Accesso Locale</b>	<p>Fare clic su Imposta, quindi selezionare UI / CGI per abilitare l'accesso all'interfaccia Web dell'NVR per un periodo di 60 minuti.</p> <p><b>NOTE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le credenziali predefinite per accedere all'NVR localmente tramite l'interfaccia web o il monitor locale sono:            Utente: "<i>admin</i>" Password: "<i>_Admin_NVR MAC Address</i>" (il MAC Address va digitato tutto maiuscolo e senza i due punti separatori).</li> <li>Per una maggiore sicurezza, si consiglia di modificare la password predefinita.</li> </ol> <p><b>IMPORTANTE:</b> L'aggiunta delle telecamere sul NVR va effettuato esclusivamente dal Cloud installatore. Se vengono aggiunte direttamente dal NVR non saranno visibili dall'applicazione IRisco.</p>

**NOTA:** È possibile eliminare l'NVR dal sito facendo clic su Elimina NVR in basso a destra dello schermo.

MODIFICA L'NVR	
NOME	<input type="text" value="NVR 16 CH VUPoint"/>
INDIRIZZO MAC	9C14632885BB
MODELLO NVR	RisNVR4116-4KS2
CONNESSIONE AL CLOUD	<span style="color: green;">●</span> Connesso
TELECAMERE CONNESSE	0 <a href="#">Edita telecamere</a>
FIRMWARE <span style="color: blue;">❗</span>	Versione Firmware: 3.215.1050000.7 La telecamera non risponde
ACCESSO LOCALE <span style="color: blue;">❗</span>	<input type="checkbox"/> UI/CGI <input type="checkbox"/> Telnet

[Elimina l'NVR](#)

**Figura 17** Editare i settaggi dell'NVR

3. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni correnti o fare clic su Modifica telecamere per modificare le impostazioni delle telecamere del sito; l'elenco Telecamere che appare fornisce informazioni sulle telecamere che sono collegate all'NVR, sulle telecamere che si trovano sulla rete NVR e che non sono state aggiunte all'NVR.



**MODIFICA LE TELECAMERE DELL'NVR - 8 CANALI POE** ✕

5 Telecamere connesse all'NVR di rete. Licenza disponibile: 3  
 11 Telecamere rilevate sulla rete dell'NVR Telecamere connesse 5/8

Telecamere che sono connesse al NVR

NOME TELECAMERA	TIPO	INDIRIZZO MAC	INDIRIZZO IP	
Bullett WIFI P2P	RISCO P2P	E0508BB984C0		<a href="#">Rimuovi</a>
Cube Dahua	ONVIF	9002A9528859		<a href="#">Rimuovi</a>
Dome PT WIFI Este...	RISCO Pro	14A78B2608F6	192.168.37.37	<a href="#">Rimuovi</a>
Orologio	RISCO P2P	3CEF8CDF6C86	192.168.37.47	<a href="#">Rimuovi</a>
SpeedDOME	ONVIF	E0508BDB0D4E	192.168.37.59	<a href="#">Rimuovi</a>

Aggiungi telecamera a questo NVR Telecamere selezionate 0/3

	NOME TELECAMERA	TIPO	INDIRIZZO MAC	INDIRIZZO IP	NEL SITO
<input type="checkbox"/>	686DBC7EC5D7	ONVIF	686DBC7EC5D7	192.168.37.39	No
<input type="checkbox"/>	E0508BE1B3D0	Altro	E0508BE1B3D0	192.168.37.22	No
<input type="checkbox"/>	Pannello VUPoint	RISCO P2P	14A78B1EDBD5	192.168.37.36	Si
<input type="checkbox"/>	EyeBall	RISCO P2P	14A78B2663E9	192.168.37.64	No <span style="font-size: small;">i</span>
<input type="checkbox"/>	Telecamera D...	RISCO P2P	06140000000	192.168.37.40	Si <span style="font-size: small;">i</span>

Telecamere che possono essere aggiunte

[Aggiungi telecamere](#)

[Annulla](#) [Aggiorna](#)

**Figura 18 Editare le telecamere connesse al NVR**

- Se si desidera aggiungere una videocamera all'NVR, selezionare la casella di controllo della telecamera che si desidera aggiungere e fare clic su **Aggiungi telecamere**. Si apre la schermata laterale **Aggiungi telecamera**.

## Specifiche Prodotto

Fare riferimento alla seguente tabella per le specifiche del prodotto.

Parametri		
Sistema	Processore	Processore Quad-core embedded
	OS	Embedded LINUX
Audio e Video	Ingressi Telecamere IP	4/16 Canali, 4/8 Canali PoE
	Audio Bidirezionale	1 Canale In, 1 Canale Out, RCA
Monitor	Interfaccia	1 HDMI, 1 VGA
	Risoluzione	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
		VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
	Capacità di Decodifica	2ch@4K(30fps)/8ch@1080P(30fps)
	Visualizzazione Multi-screen	4CH: 1/4
8CH: 1/4/8/9		
16CH: 1/4/8/9/16		
Registrazione	Compressione	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
	Risoluzione	8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.
	Record Rate	4/8/16CH: 80Mbps
	Bit Rate	16Kbps ~ 20Mbps Per Channel
	Modo Registrazione	Continuo, Motion
Intervallo Registrazione	1 ~ 120 min (default: 60 min), Pre-registrazione: 1 ~ 30 sec, Post-registrazione: 10 ~ 300 sec	
Registrazione e Backup	Modo di Ricerca	Data e Ora
	Modo Backup	Smartphone, Network, USB
Network	Interfaccia	1 RJ-45 Port (10/100Mbps)
	Porta Ethernet	1 Independent 100Mbps Ethernet Port
	PoE	IEEE802.3at/af
	Smartphone	IPhone, iPad, Android
	Interoperabilità	ONVIF 2.4, SDK, CGI

Parametri		
HDD	Hard Disk Interno	4/8/16CH: 1 SATA III Port, Capacità: fino a 6 TB
	Modalità Hard Disk	Singolo
Elettrici	Alimentazione	4/16CH: DC12V/2A
		4CH PoE: DC48V/1.5A
		8CH PoE: DC48V/2A
	Consumi: 4/16 Canali	NVR: <7.5W (Senza HDD)
		PoE: Max 25.5w per singola Porta, 50w in totale
	Consumi: 8 Canali	NVR: <8.3W (Senza HDD)
PoE: Max 25.5w per singola Porta, 80w in totale		
Ambientali	Condizioni Operative	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
	Condizioni di Stoccaggio	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
Dimensioni/Peso 4/8/16 Canali	Dimensioni: 4/16 Canali	Smart 1U, 204.6mmx204.6mmx45.6mm (8.1" x 8.1" x 1.8")
	Peso Netto: 4/16 Canali	0.45kg (0.99 lb) (Senza HDD)
	Peso Lordo: 4/16 Canali	1.5kg (3.31 lb)(Senza HDD)
	Dimensioni: 8 Canali	Smart 1U, 270mmx204.7mmx45.7mm (10.6" x 8.1" x 1.8")
	Peso Netto: 8 Canali	0.65kg (1.43 lb) (Senza HDD)
	Peso Lordo: 8 Canali	1.8kg (3.97 lb)(Senza HDD)
	CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
	FCC	Part 15 Sub part B

## **Dichiarazione di Conformità EMC**

La sottoscritta RISCO Group, dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre rilevanti disposizioni della Direttiva Europea 2014/30/EU.

Per le Dichiarazioni di Conformità CE, visitate il nostro sito web:

[www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com)

# VUpoint

## Grabador de vídeo en red (NVR)



**Modelos:** RVNVR040020/ RVNVR04002P/ RVNVR080020/ RVNVR160020

**ES**

**Guía de instalación**

## Precauciones de seguridad

Estas instrucciones están indicadas para asegurar que el usuario puede utilizar el producto correctamente para evitar daños personales o materiales.

### **ADVERTENCIAS:**

- La instalación o el uso de este producto que no se realice de acuerdo con el uso indicado por el proveedor y, tal y como está descrito en las instrucciones, puede causar daños, lesiones o la muerte.
- Asegúrese de que no tienen acceso a este producto niños y aquellas personas para quienes no esté destinado el uso del sistema.
- Toda la instalación y la operativa debe ser conforme a sus normas de seguridad eléctrica. La alimentación debe cumplir con el requisito de tensión mínima de seguridad SELV (Safety Extra Low Voltage) y la fuente de alimentación limitada deberá tener un valor de 12 V CC según la norma IEC60950-1.
- Si el dispositivo está conectado permanentemente a la red eléctrica, la conexión debe incluir un dispositivo de desconexión de fácil acceso, por ejemplo, un interruptor. No conecte dos fuentes de alimentación al dispositivo a la vez, ya que puede ocasionar daños al dispositivo.
- No intente bajo ningún concepto reparar el dispositivo por su cuenta, ya que podría causar daños, lesiones o la muerte. Póngase siempre en contacto con su instalador o proveedor para resolver cualquier avería.

### **ATENCIÓN:**

- Asegúrese de que el voltaje de la alimentación es el adecuado antes de usar el NVR.
- No deje caer el NVR ni lo someta a ningún tipo de impacto.
- Para evitar el sobrecalentamiento, se recomienda utilizar un entorno que disponga de una buena ventilación.
- Mantenga el NVR alejado de agua y otros líquidos.
- Durante su distribución, el NVR debe estar empaquetado en su embalaje original.

**NOTA:** no se asume ningún tipo de responsabilidad derivada de cualquier tipo de fuego o daño eléctrico o electrocución fruto de un manejo o instalación incorrectos. No se asume ningún tipo de responsabilidad causada por modificaciones o intentos de reparaciones no autorizadas.

## Introducción

Gracias por haber comprado el grabador de vídeo en red (NVR) RVNVR040020/ RVNVR04002P/ RVNVR080020/ RVNVR160020.

Esta guía rápida de inicio le ayudará a familiarizarse con su NVR en muy poco tiempo.

## Componentes y accesorios



NVR:



Guía de instalación

## Componentes del panel trasero de NVR 4/16 Canales




Figura 1 Componentes de los grabadores de vídeo en red RVNVR04/RVNVR16

## Componentes del panel trasero de NVR 4 Canales PoE




Figura 2 Componentes del grabador de vídeo en red RVNVR04002P

## Componentes del panel trasero de NVR 8 Canales PoE




Figura 3 Componentes del grabador de vídeo en red RVNVR080020



## Instalación del disco duro



**PELIGRO**

¡Apague el dispositivo y desenchufe el cable de alimentación antes de abrir la carcasa para reemplazar el disco duro!

¡Todas las figuras se incluyen solo a modo de referencia!

En la primera instalación, compruebe si el disco duro se instaló previamente. Por favor, utilice un disco duro de 7200 rpm o superior.

### 4/16 Canales



① Afloje los tornillos en la parte inferior del chasis.



② Alinee el disco duro con los cuatro orificios en la parte inferior.



③ Ponga el dispositivo al revés y apriete los tornillos (suministrados) con firmeza.



④ Conecte el cable de datos y el cable de alimentación al disco duro y a la placa base respectivamente.



⑤ Vuelva a colocar la cubierta y fije los tornillos al panel posterior. La instalación ha finalizado.

# Grabadores de vídeo en red y la aplicación para instaladores de RISCO Cloud


La aplicación para instaladores de RISCO Cloud proporciona una interfaz para el NVR. Esto permite añadir nuevos NVR o editar existentes.

**IMPORTANTE**– Un NVR primero debe instalarse físicamente para poder añadirlo al sistema.

## Añadir un NVR

Para añadir un NVR:

1. Inicie sesión en la interfaz web para instaladores de RISCO Cloud (consulte la Guía Rápida de Instalación de RISCO Cloud para más instrucciones).



The screenshot shows the 'SITIOS' (Sites) page in the RISCO Cloud installer interface. At the top, there are navigation tabs for 'SITIOS' and 'COMPAÑIA'. Below the navigation, there is a search bar with the text 'Buscar', a filter dropdown set to 'Filtros (9)', and a search icon. To the right, it says '21 Sitios encontrados'. There are buttons for 'Detalles', 'Más', and 'Mostrar el Mapa'. The main content is a table with the following columns: 'NOMBRE DEL SITIO', 'DIRECCIÓN', 'USUARIO MAESTRO', 'DISPOSITIVOS', 'ASIGNADO A', 'ETIQUETAS', and 'ACTUALIZADO'. The table lists four sites:

	NOMBRE DEL SITIO	DIRECCIÓN	USUARIO MAESTRO	DISPOSITIVOS	ASIGNADO A	ETIQUETAS	ACTUALIZADO
<input type="checkbox"/>	Sitio de Numancia 672714	Alcobendas Alcobendas, Spain	Soporte Risco Iberia 914902133		Soporte Risco 123456789	Centro	Ayer
<input type="checkbox"/>	ANA Site 843305	Madrid Madrid, Spain	*****rso	Agility (36)	Soporte Risco 123456789		8 de feb. de 2019
<input type="checkbox"/>	Risco555 694783	Alcobendas Alcobendas, Spain	Paco A. 999888777	LightSYS (50)	Soporte Risco 123456789	Centro	6 de feb. de 2019
<input type="checkbox"/>	RISCOIBERIA 790381	Alcobendas Alcobendas, Spain	Paco A. 999888777		Soporte Risco 123456789	Centro	6 de feb. de 2019

Figura 4 Página del listado de Sitios

2. Desde la página del listado de Sitios, seleccione el Sitio al que quiera añadir un NVR.
3. En la página que se muestra, pulse en el menú CÁMARAS IP y luego la pestaña lateral NVR.



The screenshot shows the configuration page for a site named 'ProSYS Plus Iberia Beta 5'. The page has a dark header with the RISCO logo, 'SITIOS', 'COMPAÑIA', and 'RISCO Iberia Beta Test'. Below the header, there are three main sections: 'NOMBRE DEL SITIO' (ProSYS Plus Iberia Beta 5, 781829), 'ASIGNADO A' (Soporte Risco, Cambiar), and 'SERVICIOS DE LA NUBE' (Habilitado, Deshabilitar). Below these sections, there is a navigation menu with 'CÁMARAS IP (2)' selected. To the right of the menu is a button '+ Añadir nuevo NVR'. Below the button, there is a message: 'No se añadió el NVR. Para agregar su primer nvr haga clic en el botón Añadir nuevo NVR'. An arrow points from the message to the '+ Añadir nuevo NVR' button.

Figura 5 Página de NVR

4. Pulse el botón Añadir nuevo NVR; se abrirá el panel lateral Añadir nuevo NVR.

AÑADIR NUEVO NVR

NOMBRE

DIRECCIÓN MAC

**Figura 6 Panel lateral Añadir NVR**

5. Introduzca un nombre para el NVR.
6. Introduzca la dirección MAC del NVR.
7. Pulse el botón Añadir; el NVR se añadirá a la red.

MODELO NVR - 8 ENCONTRADO
✕

✔ El Grabador de Vídeo se ha añadido correctamente

0 se descubrieron cámaras en la red del NVR. Licencia disponible: 0  
 Seleccione las cámaras relevantes y haga clic en siguiente. Cámaras seleccionadas 0/8

	NOMBRE DE LA CÁMARA	TIPO	DIRECCIÓN MAC	DIRECCIÓN IP	EN EL SITIO
<input type="checkbox"/>	E0508B1AB259	RISCO Pro	E0508B1AB259	10.0.0.9	No
<input type="checkbox"/>	E0508BB6AFEB	Descono...	E0508BB6AFEB	10.1.1.68	No

Siguiente
Cancelar
Actualizar

**Figura 7 NVR añadido**

Todas las cámaras conectadas a la red del NVR se detectarán automáticamente y se mostrarán en el panel lateral.

8. Seleccione las casillas de las cámaras IP que quiera añadir al NVR.

**NOTA:** solo es posible añadir las cámaras IP de la lista que estén habilitadas. En raras ocasiones, cuando las cámaras IP están en la misma LAN y están conectadas a otro Sitio, se muestran pero no están habilitadas.

MODELO NVR - 8 ENCONTRADO

✓ El Grabador de Vídeo se ha añadido correctamente

20 se descubrieron cámaras en la red del NVR. Licencia disponible: 0  
Seleccione las cámaras relevantes y haga clic en siguiente. Cámaras seleccionadas 2/8

NOMBRE DE LA CÁMARA	TIPO	DIRECCIÓN MAC	DIRECCIÓN IP	EN EL SITIO
<input checked="" type="checkbox"/> E0508B1981CB	Descono...	E0508B1981CB	10.0.0.100	No
<input checked="" type="checkbox"/> E0508B1AB259	RISCO Pro	E0508B1AB259	10.0.0.9	No

Siguiente Cancelar Actualizar

**Figura 8 Seleccionar cámaras del NVR**

9. Pulse Siguiente. Un asistente lo guiará a través de la configuración de cada una de las cámaras seleccionadas. Puede salir del asistente en cualquier momento.

Las pantallas del asistente contienen principalmente información de solo lectura. Para cada cámara debe seleccionar solo el modo de grabación requerido.


## Añadir Cámara RISCO P2P

AÑADIR CÁMARA 14A78B26647C (1/2) ×

NOMBRE DE LA CÁMARA	<input type="text" value="14A78B26647C"/>
TIPO DE CÁMARA	<input checked="" type="radio"/> RISCO P2P <input type="radio"/> RISCO IP <input type="radio"/> Desconocido <span>i</span>
DIRECCIÓN MAC	14A78B26647C
DIRECCIÓN IP	10.0.0.97
NVR	Grabando: <input type="radio"/> Movimiento Detectado <input checked="" type="radio"/> Continuo


**Figura 9 Añadir cámara**

10. Modo de grabación: si se selecciona "Movimiento Detectado", el NVR grabará solo si la cámara detecta movimiento. Si se selecciona la opción Continuo, la cámara grabará continuamente.
11. Pulse Grabar y Continuar. Repita el procedimiento para las otras cámaras hasta que todas las que haya seleccionado para el NVR estén configuradas.
12. En el caso de cámaras Wi-Fi, aparece la siguiente pantalla.




**Figura 10 Conexión a una red Wi-Fi**

13. Seleccione la red requerida e introduzca la contraseña.



**Figura 11 Selección de una red Wi-Fi**

14. Pulse Conectar; se abrirá la pantalla de conexión Wi-Fi.



**Figura 12 Conexión a una red Wi-Fi**

15. Presione OK.



## Añadir Cámara RISCO PRO

Field	Value
CAMERA NAME	08EDED845D24
CAMERA TYPE	RISCO Pro
USERNAME	
PASSWORD	
MAC ADDRESS	08EDED845D24
IP ADDRESS	192.168.0.21
NVR	Recording: <input type="radio"/> Continuous <input type="radio"/> Motion Detected

**Figura 13 Añadir Cámara RISCO Pro**

1. Introduzca Nombre de Usuario y Contraseña. El Nombre de Usuario es “admin”. La Contraseña por defecto es “\_AdmiN\_ MA C address” (por ejemplo, \_AdmiN\_AABBCCDDEEFF).  
**NOTA:** Para mayor seguridad, se recomienda cambiar la contraseña predeterminada.
2. Modo de grabación: Si se selecciona “Detección de Movimiento”, el NVR solo grabará si la cámara detecta movimiento. Si se selecciona "Continuo", la cámara grabará continuamente.
3. Haga clic en Guardar y Continuar. Repita el procedimiento para las otras cámaras hasta que todas las cámaras que haya seleccionado para el NVR estén configuradas. La siguiente pantalla proporciona un resumen de las cámaras que se han conectado correctamente o que no se pudieron conectar al NVR.

**NOTA:** Las cámaras RISCO Pro únicamente pueden ser visualizadas mediante el NVR y no pueden ser instaladas como cámaras autónomas.

2 Las cámaras fueron agregadas al video grabador

- 14A78B26647C
- E0508B1981CB

OK

**Figura 14 Resumen de cámaras añadidas al NVR**

## Edición de un NVR

Puede editar un NVR seleccionado y añadir o eliminar cámaras del NVR.

### Para editar un NVR:

1. El NVR definido se muestra en la página de NVR y ahora se ha añadido al sitio.



The screenshot shows a web interface for managing NVRs. At the top, there are three main sections: 'NOMBRE DEL SITIO' (ProSYS Plus Iberia Beta 5), 'ASIGNADO A' (Soporte Risco), and 'SERVICIOS DE LA NUBE' (Habilitado). Below this is a breadcrumb trail: 'INFORMACIÓN DEL SITIO | PROSYS PLUS (128) | CRA (16) | CÁMARAS IP (4) | AUTOMATIZACIÓN (0) | + Añadir una pestaña nueva'. On the left, a sidebar menu has 'NVR' selected. The main content area features a table with the following data:

	NOMBRE	TIPO	MAC	VERSIÓN	CANALES DISPONIBLES	CÁMARAS CONECTADAS
●	Nuevo NVR	8 canales PoE	9C1463251037	3.215.1050000.7	6	2

Figura 15 Página de NVR

2. Desde la página de NVR, pulse el nombre del NVR; se abrirá entonces la pantalla Editar NVR.

EDITAR NVR
✕

NOMBRE	<input style="width: 90%;" type="text" value="Nuevo NVR"/>
DIRECCIÓN MAC	9C1463251037
MODELO NVR	RisNVR4108-8P-4KS2 RVNVR080020
TIPO DE NVR	8 canales PoE
CONEXIÓN A LA NUBE	<span style="color: green;">●</span> Conectado
CÁMARAS CONECTADAS	2 <a href="#">Editar las cámaras</a>
FIRMWARE ⓘ	<a href="#">Comprobar</a>
ACCESO LOCAL ⓘ	<a href="#">Configurar</a>

Guardar
Cancelar
Borrar NVR

**Figura 16 Editar pantalla de NVR**

Campo	Descripción
<b>Nombre</b>	Cambie el nombre del NVR, si es necesario
<b>Firmware</b>	Pulse Comprobar para confirmar si hay una nueva versión de firmware disponible.
<b>Acceso local</b>	<p>Pulse Configurar y luego seleccione UI/CGI para permitir el acceso a la interfaz web del NVR durante 60 minutos.</p> <p><b>NOTAS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las credenciales predeterminadas para acceder al NVR localmente a través de la interfaz web o el monitor local son "admin" para el nombre de usuario y "_Admin_NVR MAC Address" para la contraseña.</li> <li>2. Para mayor seguridad, se recomienda cambiar la contraseña predeterminada.</li> </ol>

**NOTA:** puede eliminar el NVR del sitio pulsando Borrar NVR en la parte inferior derecha de la pantalla.

EDITAR NVR	
NOMBRE	<input type="text" value="Nuevo NVR"/>
DIRECCIÓN MAC	9C1463251037
MODELO NVR	RVNVR080020
TIPO DE NVR	8 canales PoE
CONEXIÓN A LA NUBE	<span style="color: green;">●</span> Conectado
CÁMARAS CONECTADAS	2 <a href="#">Editar las cámaras</a>
FIRMWARE ⓘ	Versión del firmware: 3.215.1050000.7
ACCESO LOCAL ⓘ	<input checked="" type="checkbox"/> IU/IEC <input type="checkbox"/> Telnet

**Figura 17** Editar configuración de NVR

3. Pulse Guardar para guardar la configuración actual o pulse Editar cámaras para editar las cámaras del sitio; la lista de cámaras que aparece proporciona información sobre las cámaras conectadas al NVR y las cámaras en la red del NVR pero no añadidas al NVR.

Cámaras ya  
conectadas al  
NVR

EDITAR CÁMARAS DEL GRABADOR DE VÍDEO - 8 ENCONTRADO

2 cámaras conectadas a la red del Vídeo Grabador.  
20 se descubrieron cámaras en la red del NVR.

Licencia disponible: 0  
Cámaras conectadas 2/8

NOMBRE DE LA CÁMARA	TIPO	DIRECCIÓN MAC	DIRECCIÓN IP	
14A78B26647C	RISCO P2P	14A78B26647C	10.0.0.97	Eliminar
E0508B1981CB	RISCO Pro	E0508B1981CB	10.0.0.100	Eliminar

Cámaras que  
se pueden  
añadir

Añadir cámaras a este grabador de vídeo

Cámaras seleccionadas 0/6

	NOMBRE DE LA CÁMARA	TIPO	DIRECCIÓN MAC	DIRECCIÓN IP	EN EL SITIO
<input checked="" type="checkbox"/>	3CEF8C764808	Descono...	3CEF8C764808	10.0.0.41	No
<input checked="" type="checkbox"/>	3CEF8C993AB1	Descono...	3CEF8C993AB1	10.0.0.40	No

Añadir cámaras

Cancelar Actualizar

Figura 18 Editar cámaras de NVR

- Si quiere añadir una cámara al NVR, seleccione la casilla de verificación de la cámara que desee añadir y pulse Añadir cámaras.

## Especificaciones del producto

Consulte la siguiente tabla para ver las especificaciones de rendimiento del producto.

Parámetro		
Sistema	Procesador principal	Procesador integrado de cuatro núcleos
	SO	LINUX integrado
Audio y video	Entrada de cámaras IP	4/16 Canales, 4/8 Canales PoE
	Habla bidireccional	1 canal de entrada, 1 canal de salida, RCA
Pantalla	Interfaz	1 HDMI, 1 VGA
	Resolución	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
		VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
	Capacidad de decodificación	2 canales a 4K (30fps)/8 canales a 1080P (30fps)
	Multipantalla	4 canales: 1/4
8 canales: 1/4/8/9		
16 canales: 1/4/8/9/16		
Grabación	Compresión	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
	Resolución	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/1.3 MP/720P, etc.
	Velocidad de grabación	4/8/16CH: 80 Mbps
	Velocidad de bits	16 Kbps ~ 20 Mbps por canal
	Modo de grabación	Continuo, Movimiento
	Intervalo de grabación	1 ~ 120 min (predet.: 60 min), Pregrabación: 1 ~ 30 seg, Posgrabación: 10 ~ 300 seg
Reprod. y respaldo	Modo de búsqueda	Hora/Fecha
	Modo de respaldo	Smartphone, red, USB
Red	Interfaz	1 puerto RJ-45 (10/100Mbps)
	Puerto Ethernet	1 puerto Ethernet independiente de 100 Mbps
	PoE	IEEE802.3at/af
	Smartphone	IPhone, iPad, Android
	Interoperabilidad	ONVIF 2.4, SDK, CGI

Parámetro		
Almacenamiento	<b>Disco duro interno</b>	4/8/16CH: 1 SATA III Puerto, hasta 6 TB de capacidad
	<b>Modo de disco duro</b>	Único
Datos eléctricos	<b>Fuente de alimentación</b>	4/16CH: 12V CC/2A
		4CH Poe: 48V CC/1,5A
		8CH Poe: 48V CC/2A
	<b>Consumo de energía: 4/16 canales</b>	NVR: <7,5 W (sin disco duro) PoE: Máx. 25,5 W para puerto único, 50 W en total
<b>Consumo de energía: 8 canales</b>	NVR: <8,3 W (sin disco duro) PoE: Máx. 25,5 W para puerto único, 80 W en total	
Datos medioambientales	<b>Condiciones de funcionamiento</b>	-10 °C ~ +55 °C, 86 ~ 106 kpa
	<b>Condiciones de almacenamiento</b>	-20 °C ~ +70 °C, 0 ~ 90 % HR
Construcción 4/16 canales	<b>Dimensiones 4/16 canales</b>	Smart 1U, 204,6 mm×204,6 mm×45,6 mm
	<b>Peso neto: 4/16 canales</b>	0,45 kg (sin disco duro)
	<b>Peso bruto: 4/16 canales</b>	1,5 kg (sin disco duro)
	<b>Dimensiones 8 canales</b>	Smart 1U, 270 mm×204,7 mm×45,7 mm
	<b>Peso neto: 8 canales</b>	0,65 kg (sin disco duro)
	<b>Peso bruto: 8 canales</b>	1,8 kg (sin disco duro)
Certificación	<b>CE</b>	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
	<b>FCC</b>	Apartado 15 subapartado B



## **Declaración de Conformidad EMC**

Por la presente, RISCO Group declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/EU. Para la Declaración de Conformidad CE, por favor diríjase a nuestra web:  
[www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this equipment which are not expressly approved by the party responsible

for compliance (RISCO Group's.) could void the user's authority to operate the equipment.

**FCC Note**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance

with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee

that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged

to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a different circuit from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **Standard Limited Product Warranty (“Limited Warranty”)**

RISCO Ltd. (“RISCO”) guarantee RISCO’s hardware products (“Products”) to be free from defects in materials and workmanship when used and stored under normal conditions and in accordance with the instructions for use supplied by RISCO, for a period of (i) 24 months from the date of delivery of the Product (the “Warranty Period”). This Limited Warranty covers the Product only within the country where the Product was originally purchased and only covers Products purchased as new.

Contact with customers only. This Limited Warranty is solely for the benefit of customers who purchased the Products directly from RISCO or from an authorized distributor of RISCO. RISCO does not warrant the Product to consumers and nothing in this Warranty obligates RISCO to accept Product returns directly from end users who purchased the Products for their own use from RISCO’s customer or from any installer of RISCO, or otherwise provide warranty or other services to any such end user directly. RISCO’s authorized distributor or installer shall handle all interactions with its end users in connection with this Limited Warranty. RISCO’s authorized distributor or installer shall make no warranties, representations, guarantees or statements to its end users or other third parties that suggest that RISCO has any warranty or service obligation to, or any contractual privity with, any recipient of a Product.

Remedies. In the event that a material defect in a Product is discovered and reported to RISCO during the Warranty Period, RISCO shall accept return of the defective Product in accordance with the below RMA procedure and, at its option, either (i) repair or have repaired the defective Product, or (ii) provide a replacement product to the customer.

Return Material Authorization. In the event that you need to return your Product for repair or replacement, RISCO will provide you with a Return Merchandise Authorization Number (RMA#) as well as return instructions. Do not return your Product without prior approval from RISCO. Any Product returned without a valid, unique RMA# will be refused and returned to the sender at the sender's expense. The returned Product must be accompanied with a detailed description of the defect discovered ("Defect Description") and must otherwise follow RISCO's then-current RMA procedure published in RISCO's website at [www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com) in connection with any such return. If RISCO determines in its reasonable discretion that any Product returned by customer conforms to the applicable warranty ("Non-Defective Product"), RISCO will notify the customer of such determination and will return the applicable Product to customer at customer's expense. In addition, RISCO may propose and assess customer a charge for testing and examination of Non-Defective Product.

Entire Liability. The repair or replacement of Products in accordance with this Limited Warranty shall be RISCO's entire liability and customer's sole and exclusive remedy in case a material defect in a Product is discovered and reported as required herein. RISCO's obligation and this Limited Warranty are contingent upon the full payment by customer for such Product and upon a proven weekly testing and examination of the Product functionality.

Limitations. This Limited Warranty is the only warranty made by RISCO with respect to the Products. The warranty is not transferable to any third party. To the maximum extent permitted by applicable law, this Limited Warranty shall not apply and will be void if: (i) the conditions set forth above are not met (including, but not limited to, full payment by customer for the Product and a proven weekly testing and examination of the Product functionality); (ii) if the Products or any part or component thereof: (a) have been subjected to improper operation or installation; (b) have been subject to neglect, abuse, willful damage, abnormal working conditions, failure to follow RISCO's instructions (whether oral or in writing); (c) have been misused, altered, modified or repaired without RISCO's written approval or combined with, or installed on products, or equipment of the customer or of any third party; (d) have been damaged by any factor beyond RISCO's reasonable control such as, but not limited to, power failure, electric power surges, or unsuitable third party components and the interaction of software therewith or (e) any failure or delay in the performance of the Product attributable to any means of communication provided by any third party service provider, including, but not limited to, GSM interruptions, lack of or internet outage and/or telephony failure. BATTERIES ARE EXPLICITLY EXCLUDED FROM THE WARRANTY AND RISCO SHALL NOT BE HELD RESPONSIBLE OR LIABLE IN RELATION THERETO, AND THE ONLY WARRANTY APPLICABLE THERETO, IF ANY, IS THE BATTERY MANUFACTURER'S WARRANTY. RISCO does not install or integrate the Product in the end user's security system and is therefore not responsible for and cannot guarantee the performance of the end user's security system which uses the Product or which the Product is a component of.

This Limited Warranty applies only to Products manufactured by or for RISCO. Further, this Limited Warranty does not apply to any software (including operating system) added to or provided with the Products or any third-party software, even if packaged or sold with the RISCO Product. Manufacturers, suppliers, or third parties other than RISCO may provide their own warranties, but RISCO, to the extent permitted by law and except as otherwise specifically set forth herein, provides its Products "AS IS". Software and applications distributed or made available by RISCO in conjunction with the Product (with or without the RISCO brand), including, but not limited to system software, as well as P2P services or any other service made available by RISCO in relation to the Product, are not covered under this Limited Warranty. Refer to the Terms of Service at: <https://riscocloud.com/ELAS/WebUI/UserLogin/License> for details of your rights and obligations with respect to the use of such applications, software or any service. RISCO does not represent that the Product may not be compromised or circumvented; that the Product will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise, or that the Product will in all cases provide adequate warning or protection. A properly installed and maintained alarm may only reduce the risk of a burglary, robbery or fire without warning, but it is not insurance or a guarantee that such will not occur or will not cause or lead to personal injury or property loss. CONSEQUENTLY, RISCO SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR OTHER LOSS BASED ON ANY CLAIM AT ALL INCLUDING A CLAIM THAT THE PRODUCT FAILED TO GIVE WARNING.

EXCEPT FOR THE WARRANTIES SET FORTH HEREIN, RISCO AND ITS LICENSORS HEREBY DISCLAIM ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, REPRESENTATIONS, WARRANTIES, GUARANTEES, AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE PRODUCTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY REPRESENTATIONS, WARRANTIES, GUARANTEES, AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, RISCO AND ITS LICENSORS DO NOT REPRESENT OR WARRANT THAT: (i) THE OPERATION OR USE OF THE PRODUCT WILL BE TIMELY, SECURE, UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE; (ii) THAT ANY FILES, CONTENT OR INFORMATION OF ANY KIND THAT MAY BE ACCESSED THROUGH THE PRODUCT SHALL REMAIN SECURED OR NON DAMAGED. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT NEITHER RISCO NOR ITS LICENSORS CONTROL THE TRANSFER OF DATA OVER COMMUNICATIONS FACILITIES, INCLUDING THE INTERNET, GSM OR OTHER MEANS OF COMMUNICATIONS AND THAT RISCO'S PRODUCTS, MAY BE SUBJECT TO LIMITATIONS, DELAYS, AND OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF SUCH MEANS OF COMMUNICATIONS. RISCO IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DELAYS, DELIVERY FAILURES, OR OTHER DAMAGE RESULTING FROM SUCH PROBLEMS. RISCO WARRANTS THAT ITS PRODUCTS DO NOT, TO THE BEST OF ITS KNOWLEDGE, INFRINGE UPON ANY PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK, TRADE SECRET OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT IN ANY EVENT RISCO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY AMOUNTS REPRESENTING LOST REVENUES OR PROFITS, PUNITIVE DAMAGES, OR FOR ANY OTHER INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF THEY WERE FORESEEABLE OR RISCO HAS BEEN INFORMED OF THEIR POTENTIAL.

## Contacting RISCO

RISCO Group is committed to customer service and Product support. You can contact us through our website ([www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com)) or at the following telephone and fax numbers:

### United Kingdom

Tel: +44-(0)-161-655-5500  
[support-uk@riscogroup.com](mailto:support-uk@riscogroup.com)

### Italy

Tel: +39-02-66590054  
[support-it@riscogroup.com](mailto:support-it@riscogroup.com)

### Spain

Tel: +34-91-490-2133  
[support-es@riscogroup.com](mailto:support-es@riscogroup.com)

### France

Tel: +33-164-73-28-50  
[support-fr@riscogroup.com](mailto:support-fr@riscogroup.com)

### Belgium (Benelux)

Tel: +32-2522-7622  
[support-be@riscogroup.com](mailto:support-be@riscogroup.com)

### USA

Tel: +1-631-719-4400  
[support-usa@riscogroup.com](mailto:support-usa@riscogroup.com)

### China (Shanghai)

Tel: +86-21-52-39-0066  
[support-cn@riscogroup.com](mailto:support-cn@riscogroup.com)

### Israel

Tel: +972-3-963-7777  
[support@riscogroup.com](mailto:support@riscogroup.com)



All rights reserved.

No part of this document may be reproduced in any form without prior written permission from the publisher.

© RISCO Group 02/2021

5IN2832 C