



PROX-USB è un USB lettore da tavolo di prossimità che permette la facile acquisizione di tessere.

FUNZIONI

- Lettori di tessere di prossimità EM da 125 KHz, Tessere Mifare da 13,56 MHz (Classic, Ultralight, Desfire), HID e Tessere AWID compatibili
- Non sono necessari installazione o driver
- USB alimentato
- Compatibilità: Windows, 7, 8, 10

ACQUISIZIONE DI TESSERE

Collegare il lettore da tavolo al PC e il dispositivo viene installato automaticamente.

- 1. Aprire il software PROS CS (o BIOMANAGER)
- 2. Nel menu User (utente), fare clic su "New User" (nuovo utente)
- 3. L'icona del lettore verrà abilitata se viene collegato il lettore (fig. 1.1)
- 4. Situare e togliere la tessera (tag) sul lettore da tavolo
- 5. Selezionare il tipo di tessera (fig. 1.2)
- 6. Fare clic sull'icona del lettore e il numero verrà letto e presentato nel campo "User ID" (ID utente) (fig. 1.3)

1.1]		Nome utente	John Smith		
		Leggi dettagli tessera		ID utente (numero tessera)	1229345543	Wiegand 26 4608775
	Card type to	read		Codice sito Codice utente	18758 21255	70 21255
	EM	MIFARE HID AWI	\geq	Tipo Codice	Tessera 0000	-
		1.2			1.0	

1.3

IT

LETTURA DELLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE DELLA TESSERA

1. Situare e togliere la tessera (tag) sul lettore da tavolo

2. Fare clic su "Read Card Details" (lettura delle informazioni dettagliate della tessera)

Il software mostrerà il tipo di tessera, il suo numero di serie, il numero di serie presentato come Wiegand da 3 byte con numero 26, se l'ID della tessera è già stato acquisito o meno e se la tessera ha le impronte digitali in memoria (solo per tessere Mifare).



			x			
Utente Wiegand34	D non esistente					
ID tessera	88011378					
Codice sito	1342 Codice utente 6206	6				
Wiegand 26						
ID tessera	4125298					
Codice sito	62 Codice utente 6206	6				
Tipo tessera	EM 4100					
	Leggi di nuovo tessera					
	Chiudi					

