

TP

Il trasponder TP è dotato di un codice univoco e può essere utilizzato con i lettori TP1

Utilizzo di TP come portachiavi

1. Ruotare la parte plastica dell'TP per liberare l'estremità dell'anello (Fig. 1)
2. Inserire la chiave nell'anello (Fig. 2)
3. Riportare la parte plastica nella posizione originale, facendo scorrere la chiave nell'anello (Fig. 3)




Fig.1

The transponder TP has a unique code and can be used with the TP1

Using TP as a keyholder

1. Rotate the plastic part of TP until the end of the ring is exposed (Fig. 1)
2. Insert your key in the ring (Fig. 2)
3. Get back the plastic part to its original position, sliding the key in the ring (Fig. 3)




Fig. 2

Le trasponder TP est doté d'un code univoque et il peut être utilisé avec les lecteurs TP1

Usage de TP comme porte-clefs

1. Tourner la partie plastique du TP pour libérer le bout de la bague (Fig. 1)
2. Insérer la clé dans la bague (Fig. 2)
3. Reporter la partie plastique dans la position originale, en faisant couler la clé dans la bague (Fig. 3)




Fig. 3

TP

Il trasponder TP è dotato di un codice univoco e può essere utilizzato con i lettori TP1

Utilizzo di TP come portachiavi

1. Ruotare la parte plastica dell'TP per liberare l'estremità dell'anello (Fig. 1)
2. Inserire la chiave nell'anello (Fig. 2)
3. Riportare la parte plastica nella posizione originale, facendo scorrere la chiave nell'anello (Fig. 3)




Fig.1

The transponder TP has a unique code and can be used with the TP1

Using TP as a keyholder

1. Rotate the plastic part of TP until the end of the ring is exposed (Fig. 1)
2. Insert your key in the ring (Fig. 2)
3. Get back the plastic part to its original position, sliding the key in the ring (Fig. 3)




Fig. 2

Le trasponder TP est doté d'un code univoque et il peut être utilisé avec les lecteurs TP1

Usage de TP comme porte-clefs

1. Tourner la partie plastique du MTAG pour libérer le bout de la bague (Fig. 1)
2. Insérer la clé dans la bague (Fig. 2)
3. Reporter la partie plastique dans la position originale, en faisant couler la clé dans la bague (Fig. 3)




Fig. 3

TP

Il trasponder TP è dotato di un codice univoco e può essere utilizzato con i lettori TP1

Utilizzo di TP come portachiavi

4. Ruotare la parte plastica dell'TP per liberare l'estremità dell'anello (Fig. 1)
5. Inserire la chiave nell'anello (Fig. 2)
6. Riportare la parte plastica nella posizione originale, facendo scorrere la chiave nell'anello (Fig. 3)




Fig.1

The transponder TP has a unique code and can be used with the TP1

Using TP as a keyholder

4. Rotate the plastic part of TP until the end of the ring is exposed (Fig. 1)
5. Insert your key in the ring (Fig. 2)
6. Get back the plastic part to its original position, sliding the key in the ring (Fig. 3)




Fig. 2

Le trasponder TP est doté d'un code univoque et il peut être utilisé avec les lecteurs TP1

Usage de TP comme porte-clefs

4. Tourner la partie plastique du MTAG pour libérer le bout de la bague (Fig. 1)
5. Insérer la clé dans la bague (Fig. 2)
6. Reporter la partie plastique dans la position originale, en faisant couler la clé dans la bague (Fig. 3)




Fig. 3

TP

Der Transponder TP ist mit einem unverwechselbaren Code ausgestattet, der mit den Lesern TP1.

Verwendung von TP als Schlüsselbund.

1. Drehen Sie das Kunststoffteil des TP, um das Ende des Rings freizulegen (Abb. 1)
2. Führen Sie den Schlüssel in den Ring (Abb. 2)
3. Bringen Sie den Kunststoffteil wieder in die Ausgangsstellung und lassen Sie den Schlüssel in den Ring gleiten (Abb. 3).

El transponder TP está provisto de un código unívoco y puede ser utilizado con los lectores TP1

Uso del TP como llavero

1. Girar la parte plástica del TP para liberar el extremo del anillo (Fig. 1);
2. Insertar la llave en el anillo (Fig. 2);
3. Volver a colocar la parte plástica en su posición original, haciendo que la llave se deslice en el anillo (Fig. 3).

TP

Der Transponder TP ist mit einem unverwechselbaren Code ausgestattet, der mit den Lesern TP1.

Verwendung von TP als Schlüsselbund.

4. Drehen Sie das Kunststoffteil des TP, um das Ende des Rings freizulegen (Abb. 1)
5. Führen Sie den Schlüssel in den Ring (Abb. 2)
6. Bringen Sie den Kunststoffteil wieder in die Ausgangsstellung und lassen Sie den Schlüssel in den Ring gleiten (Abb. 3).

El transponder TP está provisto de un código unívoco y puede ser utilizado con los lectores TP1

Uso del TP como llavero

4. Girar la parte plástica del TP para liberar el extremo del anillo (Fig. 1);
5. Insertar la llave en el anillo (Fig. 2);
6. Volver a colocar la parte plástica en su posición original, haciendo que la llave se deslice en el anillo (Fig. 3).

TP

Der Transponder TP ist mit einem unverwechselbaren Code ausgestattet, der mit den Lesern TP1.

Verwendung von TP als Schlüsselbund.

7. Drehen Sie das Kunststoffteil des TP, um das Ende des Rings freizulegen (Abb. 1)
8. Führen Sie den Schlüssel in den Ring (Abb. 2)
9. Bringen Sie den Kunststoffteil wieder in die Ausgangsstellung und lassen Sie den Schlüssel in den Ring gleiten (Abb. 3).

El transponder TP está provisto de un código unívoco y puede ser utilizado con los lectores TP1

Uso del TP como llavero

7. Girar la parte plástica del TP para liberar el extremo del anillo (Fig. 1);
8. Insertar la llave en el anillo (Fig. 2);
9. Volver a colocar la parte plástica en su posición original, haciendo que la llave se deslice en el anillo (Fig. 3).

