


PRREP-B

Scatola di montaggio repeater
Repeater enclosure
Caja de fijación para repetidor

Boite de fixation pour repeater
Caixa de fixação para repetidor
Bevestigingsbehuizing voor repeater

1 - Parts

1 Circa questo manuale

Codice del manuale: DCMIIN1PPRREP

Revisione: 1.60

2 Descrizione generale

Una tastiera di ripetizione remota (repeater) può essere installata all'interno di un armadio PRCAB o anche tramite una scatola di montaggio PRREP.

Tale scatola è predisposta per il montaggio a parete, tramite dei fori per le viti di fissaggio, o per l'incasso in una muratura, tramite delle flange disponibili con dei tagli sul fondo.

PRREP prevede anche un pannello frontale in alluminio per il montaggio del modulo frontale FPMCPU.

Figura 1 - Parts, pagina 1

[A]	Pannello frontale	[F]	Scatola d'incasso
[B]	Foro per modulo FPMCPU	[G]	Foro passacavi
[C]	Sedi per le viti di fissaggio del pannello	[H]	Fori di fissaggio a muro
[D]	Sedi per le viti di fissaggio del modulo FPMCPU	[I]	Pretranciati per flange di ancoraggio ad incasso
[E]	Posizione dell'altoparlante		

PRREP - specifiche tecniche

Dimensioni	Pannello frontale	368 x 256 x 2,5 mm
	Scatola d'incasso	356 x 244 x 56 mm
Peso		250g

3 Montaggio

Fare riferimento alla *Figura 2 - PRREP + FPMCPU, pagina 8*.

La scatola di montaggio PRREP è composta da due elementi: un fondo per il fissaggio a parete o ad incasso (*paragrafo 2 - [F]*) e un pannello frontale per il montaggio del modulo frontale FPMCPU (*paragrafo 2 - [A]*).

1. Tirare i cavi di collegamento attraverso il foro passacavi sul fondo (*paragrafo 2 - [G]*).
2. Fissare alla parete il fondo della scatola attraverso i fori sul fondo (*paragrafo 2 - [H]*).
Nel caso di un'installazione ad incasso sul fondo della scatola sono disponibili delle flange pieghevoli (*paragrafo 2 - [I]*) da usare in alternativa alle viti.
3. Fissare il modulo FPMCPU al pannello frontale con le viti fornite col modulo attraverso i fori opportuni (*paragrafo 2 - [D]*).
Prestare attenzione alla posizione per l'altoparlante del modulo sul pannello (*paragrafo 2 - [E]*).
4. Effettuare i cablaggi del modulo FPMCPU.
5. Fissare il pannello frontale col modulo cablato alla scatola d'incasso tramite i fori appositi (*paragrafo 2 - [C]*).

Direttiva 2014/53/UE Con la presente INIM Electronics s.r.l. dichiara che queste Previdia Max sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE. Questo prodotto può essere utilizzato in tutti i Paesi UE.

Documentazione per gli utenti Dichiarazioni di Prestazione, Dichiarazioni di Conformità e Certificati relativi ai prodotti INIM Electronics S.r.l. possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo web www.inim.biz, accedendo all'area riservata e successivamente selezionando "Certificazioni" o richiesti all'indirizzo e-mail info@inim.biz o richiesti a mezzo posta ordinaria all'indirizzo indicato in questo manuale.

I manuali possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo web www.inim.biz, accedendo all'area riservata e successivamente selezionando "I manuali dei prodotti".



RAEE Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Copyright Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà esclusiva della INIM Electronics s.r.l. Nessuna riproduzione o modifica è permessa senza previa autorizzazione della INIM Electronics s.r.l. Tutti i diritti sono riservati.

1 About this manual

Manual code: DCMIIN1PPRREP
Version: 1.60

2 General Description

A remote repeater user-interface can be housed either inside a PRCAB cabinet or inside a PRREP mounting enclosure.
These enclosures can be wall mounted using the anchor-screw holes, or flush-mounted using the flanges available on the back of the enclosure.

PRREP provides a front plate in aluminium for the mounting of an FPMCPU front-plate module.

Figure 1 - Parts, page 1

[A]	Front plate	[F]	Flush-mount box
[B]	FPMCPU module aperture	[G]	Cable entry
[C]	Screw locations for the panel screws	[H]	Wall-mount screw locations
[D]	Screw locations for the FPMCPU module screws	[I]	Flush-mount flange knockouts
[E]	Speaker position		

PRREP - technical specifications

Dimensions	Front plate	368 x 256 x 2.5 mm
	Flush-mount enclosure	356 x 244 x 56 mm
Weight		250g

3 Mounting

Refer to Figure 2 - PRREP + FPMCPU, page 8.

The PRREP repeater enclosure comprises two elements: an enclosure which can be wall or flush mounted (paragraph 2 - [F]) and a front plate for the mounting of a FPMCPU front-plate module (paragraph 2 - [A]).

1. Pull the connection cables through the cable entry on the back (paragraph 2 - [G]).
2. Mount the enclosure to the wall using the holes on the enclosure (paragraph 2 - [H]).
If you are flush mounting the enclosure, the folding flanges (paragraph 2 - [I]) can be used instead of screws.
3. Using the screws supplied with the module and the appropriate holes (paragraph 2 - [D]), mount the FPMCPU module to the front plate.
Ensure that the module speaker is properly positioned on the front plate (paragraph 2 - [E]).
4. Complete the wiring of the FPMCPU module.
5. Attach the front plate with the wired module to the enclosure by means of the appropriate holes (paragraph 2 - [C]).

Directive 2014/53/EU Hereby, INIM Electronics S.r.l. declares that these Previdia Max control panels are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. This product may be used in all EU Countries.

Documents for the users Declarations of Performance, Declarations of Conformity and Certificates concerning to INIM Electronics S.r.l. products may be downloaded free of charge from the web address www.inim.biz, getting access to Extended Access and then selecting "Certifications" or requested to the e-mail address info@inim.biz or requested by ordinary mail to the address shown in this manual.

Manuals may be downloaded free of charge from the web address www.inim.biz, getting access to Extended Access and then selecting "Manuals".



WEEE Informative notice regarding the disposal of electrical and electronic equipment (applicable in countries with differentiated waste collection systems)

The crossed-out bin symbol on the equipment or on its packaging indicates that the product must be disposed of correctly at the end of its working life and should never be disposed of together with general household waste. You, therefore, must take the equipment that has reached the end of its working life to the appropriate civic amenities site designated to the differentiated collection of electrical and electronic waste. As an alternative to the autonomous-management of electrical and electronic waste, you can hand over the equipment you wish to dispose of to a dealer when purchasing new equipment of the same type. You are also entitled to convey for disposal small electronic-waste products with dimensions of less than 25cm to the premises of electronic retail outlets with sales areas of at least 400m2, free of charge and without any obligation to buy.

Appropriate differentiated waste collection for the subsequent recycling of the discarded equipment, its treatment and its environmentally compatible disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and on health and favours the re-use and/or recycling of the materials it is made of.

Copyright The information contained in this document is the sole property of INIM Electronics s.r.l. No part may be copied without written authorization from INIM Electronics s.r.l. All rights reserved.

1A propos de ce manuel

Code du manuel: DCMIIN1PPRREP
Révision: 1.60

2Description générale

Un clavier de répétition à distance (repeater) peut être installé à l'intérieur d'une armoire PRCAB ou aussi à travers une boîte de montage PRREP.

Cette boîte est prédisposée pour le montage mural, à travers des trous pour les vis de fixation, ou pour l'encastrement dans une maçonnerie, avec des collerettes disponibles avec des fentes sur le fond.

PRREP prévoit aussi un panneau frontal en aluminium pour le montage du module frontal FPMCPU.

Figure 1 - Parts, page 1				PRREP - spécifications techniques		
[A]	Panneau frontal	[F]	Boitier pour encastrement	Dimensions	Panneau frontal	368 x 256 x 2,5 mm
[B]	Cavité pour module FPMCPU	[G]	Cavité passe-câbles		Boitier pour encastrement	356 x 244 x 56 mm
[C]	Logements pour vis de fermeture du panneau	[H]	Cavités pour fixation murale	Poids		250g
[D]	Logements pour vis de fixation du module FPMCPU	[I]	Pré-tranchés pour collerettes de fixation à encastrement			
[E]	Position du haut-parleur					

3Montage

Faire référence à la Figure 2 - PRREP + FPMCPU, page 8.

Le boîtier d'installation PRREP est composé de deux éléments: un fond pour la fixation murale ou à emboîtement (paragraphe 2 - [F]) et un panneau frontal pour l'installation du module frontal FPMCPU (paragraphe 2 - [A]).

- Tirer les câbles de connexion à travers les cavités passe-câbles sur le fond (paragraphe 2 - [G]).
- Fixer au mur le fond du boîtier à travers les cavités sur le fond (paragraphe 2 - [H]). Dans le cas d'une installation à emboîtement, sur le fond du boîtier des rebords pliables sont disponibles (paragraphe 2 - [I]) à utiliser comme alternative aux vis.
- Fixer le module FPMCPU au panneau frontal à l'aide des vis fournies avec le module à travers les cavités spéciales (paragraphe 2 - [D]).
Prêter attention à la position du haut-parleur du module sur le panneau (paragraphe 2 - [E]).
- Effectuer les câblages du module FPMCPU.
- Fixer le panneau frontal avec le module câblé au boîtier à encastrement à travers les cavités prévues (paragraphe 2 - [C]).

Directive 2014/53/UE Par la présente INIM Electronics S.r.l. déclare que les Previdia Max sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes établies par la directive 2014/53/UE. Ce produit peut être utilisé dans tous les pays de l'UE.

Documentation pour les utilisateurs Déclaration de Prestation, Déclaration de Conformité et Certificats relatifs aux produits INIM Electronics S.r.l. peuvent être téléchargés gratuitement sur le site web www.inim.biz, en accédant à la section réservée puis en sélectionnant "Certifications" ou en faisant demanda à l'adresse mail info@inim.biz ou par poste ordinaire à l'adresse indiquée dans ce manuel.

Le manuels peuvent être téléchargés gratuitement sur le site web www.inim.biz, en accédant à la section réservée puis en sélectionnant "Les manuels des produits".



DEEE Informations sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (applicable dans les Pays avec systèmes de collecte sélective)

Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil ou sur son emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie utile doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur devra donc confier l'appareil en fin de vie aux centres de collecte municipaux appropriés pour le tri sélectif des déchets électroniques et électriques.

Comme alternative à la gestion autonome, il est possible de remettre l'appareil que l'on souhaite éliminer au revendeur, lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent. Chez les détaillants de matériel électronique disposant d'une surface de vente d'au moins 400m2, il est également possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits électroniques à éliminer de dimensions inférieures à 25cm. La collecte séparée adéquate de l'appareil hors service aux fins du recyclage, traitement et élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et la santé humaine et aide au réemploi et/ou recyclage des matériaux dont l'appareil est constitué.

Copyright Les informations contenues dans ce document sont propriété exclusive de INIM Electronics s.r.l.. Aucune reproduction ou modification n'est permise sans l'autorisation de INIM Electronics s.r.l. Tous les droits sont réservés.

1 Sobre este manual

Código del manual: DCMiin1PPRREP
Revisión: 1.60

2 Descripción general

Puede instalarse un teclado de repetición remoto (repetidos) dentro de un armario PRCAB o también con una caja de montaje PRREP.

Esta caja viene preparada para montarla en la pared, con unos orificios para los tornillos de fijación o para empotrarla, con unas bridas disponibles que llevan cortes en el fondo.

PRREP también lleva un panel frontal de aluminio para el montaje del módulo frontal FPMCPU.

Figura 1 - Parts, página 1

[A]	Panel frontal	[F]	Caja empotrable
[B]	Orificio para módulo FPMCPU	[G]	Agujero pasacables
[C]	Alojamientos para los tornillos de fijación del panel	[H]	Orificios para la fijación a la pared
[D]	Alojamientos para los tornillos de fijación del módulo FPMCPU	[I]	Precizallados para bridas de anclaje empotrado
[E]	Posición del altavoz		

PRREP - especificaciones técnicas

Dimensiones	Panel frontal	368 x 256 x 2,5 mm
	Caja empotrable	356 x 244 x 56 mm
Peso		250g

3 Montaje

Remitirse a la Figura 2 - PRREP + FPMCPU, página 8.

La caja de montaje PRREP se compone de dos elementos: un fondo para la fijación a la pared o empotrada (párrafo 2 - [F]) y un panel frontal para el montaje del módulo frontal FPMCPU (párrafo 2 - [A]).

1. Tire de los cables de conexión a través del orificio prensaestopas del fondo (párrafo 2 - [G]).
2. Fije a la pared el fondo de la caja a través de los orificios del fondo (párrafo 2 - [H]).
En caso de una instalación empotrada en el fondo de la caja, hay disponibles unas bridas plegables (párrafo 2 - [I]) para usar como alternativa a los tornillos.
3. Fije el módulo FPMCPU al panel frontal con los tornillos proporcionados con el módulo a través de los orificios oportunos (párrafo 2 - [D]).
Preste atención a la posición para el altavoz del módulo en el panel (párrafo 2 - [E]).
4. Efectuar los cableados del módulo FPMCPU.
5. Fije el panel frontal con el módulo cableado a la caja de empotrar mediante los orificios oportunos (párrafo 2 - [C]).

Directiva 2014/53/UE Con la presente, INIM Electronics S.r.l. declara que estas Previdia Max son conformes con los requisitos esenciales y las demás disposiciones pertinentes establecidas por la Directiva 2014/53/UE. Este producto puede ser utilizado en todos los países de la UE.

Documentación para los usuarios Las declaraciones de Prestación, Declaraciones de Conformidad y Certificados relativos a los productos INIM Electronics S.r.l. pueden descargarse gratuitamente de la dirección web www.inim.biz, accediendo al área reservada y después seleccionando "Certificaciones" o también solicitarse a la dirección e-mail info@inim.biz o pedirse por correo ordinario a la dirección indicada en este manual.

Los manuales pueden descargarse gratuitamente de la dirección web www.inim.biz, accediendo al área reservada y después seleccionando "Los manuales de los productos".



RAEE Información sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (aplicable en los Países con sistemas de recogida selectiva)

El símbolo del contenedor tachado que figura en el aparato o en el embalaje indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser desechado por separado de los demás residuos. El usuario deberá, por tanto, llevar el equipo llegado al final de su vida a los centros municipales específicos de recogida selectiva para desechos electrodomésticos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, es posible entregar el equipo que se desea eliminar al revendedor, cuando se adquiera un nuevo equipo de tipo equivalente. En los comercios de productos electrónicos con superficie de venta mínima de 400 m2 también es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos electrónicos con dimensiones inferiores a 25 cm que se deseen desechar.

La adecuada recogida selectiva para enviar posteriormente el equipo desechado al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de los que está compuesto el equipo.

Copyright La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de INIM Electronics s.r.l. Ninguna parte puede ser copiada sin la previa autorización por escrito de INIM Electronics s.r.l. Todos los derechos reservados.

1 Sobre este manual

Código do manual: DCMIIN1PPRREP
Revisão: 1.60

2 Descrição geral

Um teclado de repetição remota (repetidor) pode ser instalado no interior de um armário PRCAB ou também através de uma caixa de montagem PRREP.

Esta caixa pode ser montada na parede, através dos furos para fixação, ou para o encaixe, por meio de flanges disponíveis com cortes na parte superior.

PRREP é dotado de painel frontal em alumínio para a montagem do módulo frontal FPMCPU.

Figura 1 - Parts, página 1			
[A]	Painel frontal	[F]	Caixa de encaixe
[B]	Furo para módulo FPMCPU	[G]	Orifício passa-cabos
[C]	Alojamentos para os parafusos do painel	[H]	Furos de fixação de parede
[D]	Alojamentos para os parafusos de fixação do módulo FPMCPU	[I]	Pré-cortes para flange de ancoragem de encaixe
[E]	Posição do altifalante		

PRREP - especificações técnicas		
Dimensões	Painel frontal	368 x 256 x 2,5 mm
	Caixa de encaixe	356 x 244 x 56 mm
Peso		250g

3 Montagem

Consulte a *Figura 2 - PRREP + FPMCPU, página 8*.

A caixa de montagem PRREP é composta por dois elementos: um fundo, para a fixação na parede ou encaixe, (*parágrafo 2 - [F]*) e um painel frontal para a montagem do módulo frontal FPMCPU (*parágrafo 2 - [A]*).

- Puxar os cabos de conexão através do furo prensa-cabos no fundo (*parágrafo 2 - [G]*).
- Fixar à parede o fundo da caixa através dos furos no fundo (*parágrafo 2 - [H]*).
Em caso de instalação de encaixe no fundo da caixa estão disponíveis flanges dobráveis (*parágrafo 2 - [I]*) a utilizar como alternativa aos parafusos.
- Fixar o módulo FPMCPU ao painel frontal com os parafusos fornecidos com o módulo através dos respetivos furos (*parágrafo 2 - [D]*).
Prestar atenção à posição para o altifalante do módulo no painel (*parágrafo 2 - [E]*).
- Efetuar as cablagens do módulo FPMCPU.
- Fixar o painel frontal com o módulo cablado à caixa de encaixe através dos respetivos furos (*parágrafo 2 - [C]*).

Diretiva 2014/53/UE Com a presente, INIM Electronics S.r.l. declara que Previdia Max estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras prescrições pertinentes estabelecidas pela diretiva 2014/53/UE. Este produto pode ser utilizado em todos os países UE.

Documentação para os utilizadores Declarações de desempenho, Declarações de Conformidade e Certificados relativos aos produtos INIM Electronics S.r.l. podem ser descarregados gratuitamente no endereço da internet www.inim.biz, acedendo à área reservada e selecionando "Certificações" ou requisições ao endereço e-mail info@inim.biz ou requisições por carta enviadas ao endereço indicado neste manual.

Os manuais podem ser descarregados gratuitamente no endereço da internet www.inim.biz, acedendo à área reservada e selecionando "Os manuais dos produtos"



REEE Informações sobre a eliminação dos equipamentos elétricos e eletrónicos (aplicável nos Países com sistemas de recolha seletiva)

O símbolo do bidão barrado presente na aparelhagem ou na embalagem indica que o produto deve ser recolhido separadamente dos outros detritos no final de sua vida útil. Portanto, o utilizador deverá entregar o equipamento cuja vida útil terminou aos centros de recolha seletiva dos resíduos eletrotécnicos e eletrónicos da própria zona. Como alternativa à gestão autónoma é possível entregar o equipamento a eliminar ao revendedor, ao adquirir um novo equipamento de tipo equivalente. Junto aos revendedores de produtos eletrónicos cuja superfície de venda seja de pelo menos 400 m2 , para além disso é possível entregar gratuitamente, sem obrigação de compra, os produtos eletrónicos a eliminar com dimensões inferiores a 25 cm.

A recolha seletiva adequada para a ativação sucessiva da aparelhagem entregue à reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente contribui para evitar possíveis efeitos negativos no próprio ambiente e para a saúde, favorecendo a reutilização e ou reciclagem dos materiais com os quais a aparelhagem é composta.

Copyright A informação contida neste documento é propriedade exclusiva da INIM Electronics s.r.l. Nenhuma parte pode ser copiada sem a autorização prévia por escrito da INIM Electronics s.r.l. Todos os direitos reservados.

1 Betreffende deze handleiding

Code van de handleiding: DCMIIN1PPRREP

Herziening: 1.60

2 Algemene beschrijving

Een keypad voor versterking op afstand (repeater) kan in een PRCAB-kast of ook via een PRREP-montagebehuizing worden geïnstalleerd.

Deze behuizing is voorzien voor montage op een wand, via gaten voor de bevestigingsschroeven, of voor inbouw in een metselwerk, via beschikbare flenzen met uitsnijdingen op de bodem.

De PRREP voorziet ook een aluminium paneel vooraan voor de montage van de FPMCPU-module vooraan.

Afbeelding 1 - Parts, pagina 1

[A]	Paneel vooraan	[F]	Inbouwbehuizing
[B]	Gat voor FPMCPU-module	[G]	Gat om de kabels door te steken
[C]	Zittingen voor de schroeven voor bevestiging van het paneel	[H]	Gaten voor bevestiging op een muur
[D]	Zittingen voor de schroeven voor bevestiging van de FPMCPU-module	[I]	Voorgesneden elementen voor verankeringsflenzen bij inbouw
[E]	Positie van de luidspreker		

PRREP - technische specificaties

Afmetingen	Paneel vooraan	368 x 256 x 2,5mm
	Inbouwbehuizing	356 x 244 x 56mm
Gewicht		250g

3 Montage

Raadpleeg de *Afbeelding 2 - PRREP + FPMCPU, pagina 8*.

De PRREP-montagebehuizing bestaat uit twee elementen: een bodem voor de bevestiging op de muur of via inbouw (*paragraaf 2 - [F]*) en een paneel vooraan voor de montage van de FPMCPU-module vooraan (*paragraaf 2 - [A]*).

1. Trek de verbindingkabels door het gat waardoor de kabels lopen op de bodem (*paragraaf 2 - [G]*).
2. Bevestig de bodem van de behuizing op de muur via de gaten op de bodem (*paragraaf 2 - [H]*).
In geval van een inbouwinstallatie zijn er op de bodem van de behuizing plooibare flenzen beschikbaar (*paragraaf 2 - [I]*) die u in plaats van de schroeven moet gebruiken.
3. Bevestig de FPMCPU-module op het paneel vooraan met de schroeven die bij de module zijn meegeleverd, via de voorziene gaten (*paragraaf 2 - [D]*).
Besteed aandacht aan de positie van de luidspreker van de module op het paneel (*paragraaf 2 - [E]*).
4. Voer de bekabelingen van de FPMCPU-module uit.
5. Bevestig het paneel vooraan met de bekabelde module op de inbouwbehuizing via de voorziene gaten (*paragraaf 2 - [C]*).

Richtlijn 2014/53/EU Hierbij verklaart INIM Electronics S.r.l. dat deze Previdia Max zijn met de fundamentele vereisten en andere pertinente voorschriften opgelegd door de richtlijn 2014/53/EU. Dit product mag in alle landen van de EU worden gebruikt.

Documentatie voor de gebruikers Prestatieverklaringen, conformiteitsverklaringen en certificaten met betrekking tot de producten van INIM Electronics S.r.l. kunt u gratis downloaden via de website www.inim.biz, waar u naar de voorbehouden zone gaat en vervolgens "Certificaties" selecteert, ofwel vraagt u die aan op het e-mailadres info@inim.biz of via gewone post op het adres aangegeven in deze handleiding.

U kunt de handleidingen gratis downloaden via de website www.inim.biz, waar u naar de voorbehouden zone gaat en vervolgens "Handleidingen van de producten" selecteert.



AEEA

Informatie over de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op de apparatuur of de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van ander afval moet worden ingezameld. Daarom moet de gebruiker de apparatuur aan het einde van de levensduur ervan afgeven aan de daarvoor in aanmerking komende gemeentelijke centra voor de gescheiden inzameling van elektrotechnisch en elektronisch afval. Als alternatief voor eigen beheer kunt u bij de aankoop van nieuwe apparatuur van een gelijkwaardig type de apparatuur waarover u wilt beschikken, aan uw dealer overdragen. Bovendien kunnen elektronische producten gratis en zonder enige verplichting tot aankoop aan de detailhandelaren worden geleverd die een verkoopoppervlakte van ten minste 400 m² hebben voor verwijdering van formaten van minder dan 25 cm.

Een adequate gescheiden inzameling met het oog op recycling, verwerking en milieuvriendelijke verwijdering van afgedankte apparatuur helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik en/of de recycling van de materialen waaruit de apparatuur is samengesteld.

Copyright De informatie in deze handleiding is gereserveerd eigendom van INIM Electronics s.r.l. De vervaelvoudiging ervan is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van INIM Electronics s.r.l. Alle rechten voorbehouden.

2 - PRREP + FPMCPU

